

해당 버튼을 누른 상태에서 아래에 강조 표시된 건반 중 하나를 눌러 곡을 선택하거나 파라미터를 설정합니다.

### 1 곡 재생

**곡 재생**

DEMO/SONG +

특시 재생    악보집 선택    데모곡    클래식 50곡(50 Classical Music Masterpieces)/레슨곡

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

#### 클래식 50곡(50 Classical Music Masterpieces)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine Kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied
			41 Humoresque
			42 Arietta
			43 Tango (España)
			44 The Entertainer
			45 Maple Leaf Rag
			46 La Fille aux Cheveux de Lin
			47 Arabesque No.1
			48 Cakewalk
			49 Je te veux
			50 Gymnopédies No.1

#### 레슨곡

1-50 Beyer 1-50
1-50 Beyer 51-100
1-6 Beyer 101-106
1-25 Burgmüller 1-25
1-50 Czerny 100, 1-50
1-50 Czerny 100, 51-100
1-30 Czerny 30, 1-30
1-20 Hanon 1-20
21-42 Hanon 1-Variation 1-22

### 2 미션 설정

**미션 설정**

PIANO/VOICE +

음색    리버브 형식    리버브 길이    VRM Lite    스트레오포닉 음터미저    듀엣 형식    플루트 밸런스 (듀엣/듀엣 모드)    옥타브 전환 (듀엣/듀엣 모드)    터치 감도

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

CFX Grand    Mellow Grand    Concert Hall    Chamber    커피    Recital Hall    1 단위 내리기    1 단위 올리기    커피    커피    균형    1 단위 내리기    1 단위 올리기    -1 (음색 2)    +1 (음색 2)    -1 (음색 1)    +1 (음색 1)    Soft    Hard    Medium    Fixed

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

# ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 빠른 작동 안내

## 3 메트로놈 설정

음성 확인 현재 템포 값      템포(메트로놈, 곡, 등)      메트로놈 비트      메트로놈 음량

METRONOME +

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      기본 템포      기본 템포      기본 템포

10단위 내리기      10단위 올리기      1단위 내리기      1단위 올리기

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

값을 1씩 올리기:

값을 1씩 내리기:

## 4 기타 설정

음성 확인 현재 시스템 버전      프로그램 변경      변경 관리      로컬 제어

작동 확인음      오토 파워 오프      튜닝      IAC 길이      조율길      MIDI 전송 채널      MIDI 수신 채널      스피커      오디오 루프 백      음량 리미터

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

꺼짐      활성화      442.0 Hz      꺼짐      기본 설정      -6 -5 -4 -3 -2      0 (표준 피치)      +1 +2 +3 +4 +5 +6      꺼짐/꺼짐      Ch 1      Ch 1      Ch 1+2      꺼짐      Normal      꺼짐      꺼짐      꺼짐

1단위 내리기      1단위 올리기      1단위 내리기      1단위 올리기      1단위 내리기      1단위 올리기      전체

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 5 튜닝 설정

[DEMO/SONG] 및 [PIANO/VOICE]를 동시에 누른 상태에서 아래와 같이 [+R]과 [-L]을 사용해 악기의 피치를 미세 튜닝합니다.

톱 올리기 (약 0.2Hz 단위):

톱 내리기 (약 0.2Hz 단위):

기본 피치: 440.0 Hz

## 6 듀엣 설정

[PIANO/VOICE]를 누른 상태에서 [+R]과 [-L]을 동시에 눌러 듀엣 모드를 켜거나 끕니다.

듀엣 켜거나 끄기: