

## DTX400 シリーズ

# ファームウェア アップデートガイド

**JA**

ヤマハ製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。

このアップデートガイドには、DTX400K/430K/450K/480KSC 付属音源モジュール（以下 DTX400）のファームウェアのアップデート方法、およびアップデート内容が記述されています。

### ■ ご注意


- ・ 本アップデートプログラムは、DTX400 Ver1.11 未満が対象です。
- ・ ユーザーアップデートは、お客様ご自身の責任において行なってください。
- ・ アップデートには以下のコンピューターが必要です。  
Windows7 32bit/64bit、Windows8.1 32bit/64bit、Windows 10 32bit/64bit
- ・ アップデートは数分かかります。アップデート中にコンピューターがスリープモードに入らないようにしてください。
- ・ アップデートを行なうときは、コンピューターでアップデートアプリケーション以外のアプリケーションの起動および操作は行なわないでください。
- ・ アップデート中はぜったいにケーブルを抜いたり、電源を切らないでください。本体が動作しなくなるなど、故障の原因になります。
- ・ アップデート操作の失敗で本体が動作しなくなった場合は、もう一度アップデート作業を行なってください。それでも本体が動作しない場合は、最寄りの特約店またはヤマハお客様コミュニケーションセンターへご相談ください。
- ・ 掲載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

# バージョンの確認方法


DTX400 のバージョンは、DTX400 本体または DTX400 Touch（Android アプリ）から確認できます。ここでは、DTX400 本体からの確認方法を説明します。

## DTX400 本体でのバージョンの確認方法

本体の[TEMPO -]ボタンを押しながら、DTX400 の電源を入れます。



通常の電源を入れたときのように本体のランプが点灯したあと、数字キーが 3 回点滅します。



### バージョン 1.00 の場合

数字キーは、[ 1 ]→[ 0 ]→[ 0 ]と点滅します。アップデートを行なってください。

### バージョン 1.11 の場合


数字キーは、[ 1 ]→[ 1 ]→[ 1 ]と点滅します。この場合、アップデートの必要はありません。

数字キーの点滅のあとは、[KIT]ボタンと数字キーの 1 つが点灯して、通常モードに戻ります。


# DTX400 updater (Windows アプリ)からのアップデート

**NOTE** DTX400 Touch (iOS アプリ) からもアップデートできます。

1. [⏻](スタンバイ/オン)スイッチを押して、いったん DTX400 の電源を切ります。
2. DTX400 本体とコンピューターを USB ケーブルで接続します。
3. [▶/■]ボタンを押したまま[⏻](スタンバイ/オン)スイッチを押して、DTX400 の電源を入れます。



4. DTX400 がアップデートモードで立ち上がったことを確認します。  
アップデートモードの場合、すべての数字キーが点灯します。
5. コンピューター上でアップデートアプリケーション「DTX400 updater.exe」を起動します。
6. アプリケーションの[Update]ボタンをクリックして、  
アップデートを開始します。  
  
アップデートが完了すると、アプリケーションに  
「Completed.」と表示されます。
7. コンピューターのアップデートアプリケーションを終了します。
8. 本書の「バージョンの確認方法」にしたがって新しいバージョンになっていることを確認します。



以上でアップデートは完了です。

## 主なアップデート内容

---

### 【V1.10 → V1.11】

- ・ 軽微な問題を修正しました。

### 【V1.00 → V1.10】

- ・ DTX400 Touch に対応しました。
- ・ スネアパッドで XP シリーズを選択したときのトリガー設定を微調整しました。
- ・ 軽微な問題を修正しました。