



# 안전 주의사항

п

# \* \* .

...

# <u> ति</u>द्वन

#### 

# /AC • (110 )

- ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
- ・AC 7t ア

# • Yamaha AS

# 

- ・ AC フト フト フト 、 Yamaha
- , ramana .

# 

# /AC · 7ł · AC · 7ł

### 

- , TV
- . 7ŀ
- · 2F

# ・ AC フト フト フト ・ /

- 가 • 가 가
- .

#### (3)-13 **1/2**

•



#### 데이터 저장 및 백업

• USB .

#### USB 저장 장치 백업

• USB .

· · ·

Yamaha					
가		가		AC	AC

n 최신 펌웨어 버전 Yamaha MULTI 12 http://www.yamaha.co.jp/english/product/drums/ed/		·	,	( )	DTX-
			가		
n 패드(선택 사양)					
DTX-MULTI 12	(	)			
http://www.yamaha.co.jp/english/product/drums/ed/					

•			Yamaha Corporation					
•		LCD						
•	Yamaha 가					Yamaha 기		
			,	, MIDI	, WAVE	,		
			,					,
• <i>7</i> † • MIDI	. /						,	
•				•				

(3)-13 **2/2** 

#### 감사합니다!

Yamaha DTX-MULTI 12

)

### 추가 패키지 구성품

- I I () I Data List
- I DVD-ROM\*( \* DVD-ROM
- 114

### DTX-MULTI 12의 특징

#### 내장 패드 12개 및 다양한 입력 커넥터

DTX-MULTI 12 12 가 . , 5 가 Yamaha 가 . DTX-MULTI 12

, ,

#### 고품질의 사운드

DTXTREME III DTX-MULTI 12 , , , , , , , , , DTX-MULTI 12

# 디야와 패턴

,

나양안 패턴				
DTX-MULTI 12			フ	ł
128	(	3	)가	

#### 강력한 USB 확장성

USB TO HOST USB () DTX-MULTI 12 DTX-MULTI 12 DAW(digital audio workstation) 7

USB TO DEVICE USB 7ł DTX-MULTI 12 . 7ł, USB WAV AIFF 7ł ,

**다양한 트리거링을 통한 음악적 가능성 향상** 4가 가 가 가

DTX-MULTI 12 가 가

! DTX-MULTI 12



MIDI 설정 영역 (MII	DI)61
MIDI	61
MIDI	
MIDI	
WID	
WAVE 설정 영역 (W	(AVE)
WAVE	
,	
	71
	73
PATTERN 설정 영역	(PTN)74
PATTERN	
, MIDI	
WIDI	
UTILITY 섴정 영역 (	UTII) 82
UTILITY	
MIDI	
TRIGGER 설정 영역	(TRG)99
TRIGGER	
문제 해결	
화면 표시 메시지	
사양	
색인	
부속 디스크 정보	
소프트웨어 라이센	스 계약서 114

가		6
DTX-MULTI 12		6
각 부분의 명칭과 7	/ 능	8
설치		10
DTX-MULTI 12		
USB		
MIDI		
		13
		13
Cubase		15

## 간편 설명서

패드를 사용하여 소리 내기	16
패턴 듣기	
나만의 패턴 만들기	<b>2</b> 1
USB 메모리 장치에 데이터 저장	
오디오 파일 가져오기	

### 본편

내부 설계		27
		27
기본 작동법		44
KIT 설정 영역 (K	(IT)	
KIT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
,	,	
		51
		53
	4/05)	
VOICE 절성 영역	(VCE)	
VOICE		
1		

# 부분의 명칭과 기능

#### n 전면 패널



#### q VOLUME

- (, OUTPUT ) 가
- w
- LCD e
- LED 가 . 1~12 1~12 12 , [13-17] PAD (),
  - FOOT SW HI-HAT CONTROL ( )
- r [MIDI] MIDI ). , [SHIFT] (61 Cubase [MIDI] . , DTX-MULTI 12 Cubase
- (15).
- t [VOICE]
- (55 ).
- **y** [KIT] KIT (46
- ). , [SHIFT] [KIT] (83
- ).

- u [PTN] (74
- ). , [SHIFT]
- [PTN] (21 ). i [WAVE]
  - (69 ). , [SHIFT] [WAVE]
    - ). (25 Import
- ). ・ ア [B] [C] , [SHIFT]
- [D ] [SHIFT] (103
- **! 5[**B][D][C]
- DTX-MULTI 12 가 • •
- [VOICE] ! 4[STORE]
- [KIT] [VOICE] . [-/DEC] [+/INC]
- [SHIFT] [ENTER] 1 1 가
- ! 3[ENTER]
- . 1 [EXIT] 가 . , [SHIFT]
- ! 2[EXIT]

o [UTILITY]

- ( ) [SHIFT] [E]
- !1[E]
- ). , [SHIFT] ! **Q**SHIFT]
- (82 [UTILITY] ). (99

DTX-MULTI 12

#### ! **6**[-/DEC]

#### , [SHIFT] [-/DEC] [-/DEC] [+/INC] 10

#### **! 7**[+/INC]

7ト , [SHIFT] [+/INC] [+/INC] [-/DEC] 10 7ト

#### n **측면 패널**



#### ! BUSB TO DEVICE

USB USB ( ) . DTX-MULTI 12 USB , **7** 

#### I SUSB TO HOST

USB DTX-MULTI 12 . MIDI .

#### n **후면 패널**



#### @q= Standby/On

DTX-MULTI 12 ( 💻 ) ( 💻 )

#### @1

#### @2DC IN

#### @3MIDI IN/OUT

MIDI IN MIDI MIDI .

MIDI , MIDI OUT MIDI

#### @**4**FOOT SW

(FC4, FC5, FC7 ) (HH65 ) DTX-MULTI 12

#### @5HI-HAT CONTROL

(HH65 ) .

#### @6PAD (!3!)7

PAD **! 3** (2 , 3 ) , PAD **! 4 5** PAD **! 6 7** (30 ).

#### @7AUX IN

ント ・ MP3 CD

#### @**8**GAIN

AUX IN 7t 7t

#### @90UTPUT L/MONO R

L/MONO #**CPHONES** 

#### #1VOLUME

PHONES 가







#### □ **쓰기 방지** USB

USB 기

. ,

\land 주의
----------

USB , USB DTX-MULTI 12

- UTILITY , , USB DTX-MULTI 12 USB
- DTX-MULTI 12 7

### 다른 MIDI 장치 연결

MIDI ( ) MIDI IN, MIDI OUT MIDI . DTX-MULTI 12

MIDI , MIDI

#### n **사운드 모듈 및 신디사이저 제어** <sup>MIDI</sup>

MIDI MIDI IN DTX-MULTI 12 MIDI OUT



# n 다른 MIDI 장치에서 DTX-MULTI 12 제어 MIDI DTX-MULTI 12 MIDI IN MIDI OUT . MIDI IN MIDI OUT

DTX-MULTI 12

#### 다른 MIDI 장치와의 동기화 (마스터, 슬레이브 장치)

DTX-MULTI 12 MIDI . MIDI 2 7 7 7

, [UTILITY] UTILITY , [UTILITY] UTILITY [B]/[C] MIDI (UTIL6) [ENTER] , [B]/[C]

MIDI Sync (UTIL6-6) MIDI Sync "ext" "auto" .

> UTI L6-6ÃÃĂ<MI DI > ÃMI DI ÃSync=ext

auto

・ MIDI Sync

"auto"





I <b>DAW 애플리케이션 파라미터 설정</b> DAW MIDI Thru . 가					
MIDI	가				
, 3 7 DAW DTX-MULTI 12	가 DAW , MIDI 1	3 , 7ŀ	MIDI Thru ( 1).		
• MIDI Thru		DAW			
• DTX-MULTI 12	DAW		MIDI Thru가		

가 . , . .

#### n DAW 애플리케이션의 MIDI 데이터를 사용 하여 DTX-MULTI 12 연주

DTX-MULTI 12 DAW

- . , MIDI
- . DTX-MULTI 12 13 .

#### 1 DAW 애플리케이션 내부의 각 트랙을 해당 MIDI 데이터 가 DTX-MULTI 12로 출력되도록 설정합니다.

2 DAW 애플리케이션을 사용하여 MIDI 연주 데이터를 연 주합니다.



3 [SHIFT] 버튼을 누른 상태에서 [MIDI] 버튼을 누릅니다.

- ▲ Cubase 리모트 모드의 작동을 중지시키려면 다시 한 번 [SHIFT] 버튼을 누른 상태에서 [MIDI] 버튼을 누릅니다.

#### n Cubase 리모트 모드에서의 버튼 기능

버튼	작업 절차
[SHIFT] + [MIDI]	Cubase .
[KIT]	VSTi .
[PTN]	1 .
[SHIFT] + [PTN]	
[-/DEC], [+/INC]	1 가 .
[B ]	(REW).
[C ]	(FF).
[D ]	(TOP).
E	

### 드를 사용하여 소리 내기 Π

DTX-MULTI 12를 이용해 최대한 빨리 음악을 즐길 수 있도록 이 부분에서는 먼저 드럼 스틱(별매)을 사용하여 패드를 연주할 수 있는 기본적인 방법을 설명한 후 다양한 키트(즉, 패드 사운드 세트)를 선택하는 방법을 살펴보겠습니다.

)

10-12( ,

)



DTX-MULTI 12

패드를 사용하여 소리 내기







간편 설명서



отх-ми**сті** із

# 패턴 듣기

DTX-MULTI 12는 매우 다양한 멜로디 및 리듬 프레이즈가 내장 패턴의 형태로 사전에 로드되어 있습니다. 첫 내장 패턴 3개(eP001 ~ eP003)는 DTX-MULTI 12가 생성할 수 있는 매우 다양한 사운드를 시연할 수 있도록 특별 설정되어 있습 니다. eP004 이상의 번호가 부여된 패턴은 나만의 사용자 드럼 키트에서 패드에 자유롭게 지정해 사용할 수 있습니다.



# 나만의 패턴 만들기

DTX-MULTI 12를 사용하면 나만의 연주를 녹음하여 사용자 패턴을 만들 수도 있습니다. 또한 내장 패턴과 같은 방식으 로 이 사용자 패턴을 패드에 자유롭게 지정하여 재생할 수 있습니다.





# USB 메모리 장치에 데이터 저장

사용자 키트와 사용자 패턴 등 자신이 만든 데이터를 USB 메모리 장치에 결합된 파일로 편리하게 저장할 수 있습니다. 다음 예에서는 이와 같은 장치에서의 DTX-MULTI 12의 다양한 설정 영역에서 만들거나 변경한 모든 데이터가 저장된 하나의 파일을 만들어 볼 것입니다.

1	USB 메모리 장치를 측면 패널의 USB TO DEVICE 포트에 꽂습니다. • USB 11 USB [UTILITY] 버튼을 눌러 UTILITY 설정 영역에 액세스하고 [B ]/[C ] 버튼을 눌러 FILE 섹션 (UTIL7)으로 이동한 후 [ENTER] 버튼을 누릅 니다.	4	필요시[-/DEC] 및 [+/INC] 버튼을 눌러 Type 을 "AII"로 설정합니다. [ENTER] UTI L7-1-1 Type=AI I
	UTI L7 ÃÃÃÃÃFI LE	5	<b>저장할 파일의 이름을 입력합니다.</b> 47
3	필요 시 [B ]/[C ] 버튼을 눌러 Save File 페이 지(UTIL7-1)로 이동한 후 [ENTER] 버튼을 누 릅니다.		UTIL7-1-2 Name[ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ]
	AAASaveAFile	6	<mark>필요한 이름을 입력한 다음 [ENTER] 버튼을 누릅니다.</mark> [ENTER] ÃÃÃSaveÃFile ÃAreÃyouÃsure?



### \land 주의

USB USB TO DEVICE USB DTX-MULTI 12 USB DTX-MULTI 127

# 

DTX-MULTI 12

가

# 간편 설명서

# 오디오 파일 가져오기

컴퓨터 및 기타 매체의 WAV, AIFF 오디오 파일은 USB 메모리 장치를 통해 DTX-MULTI 12로 가져올 수 있습니다. 그 다음 "waves"라고도 하는 이 음색들을 패드에 지정할 수 있고 다른 내장 음색들과 같은 방식으로 연주할 수 있습니다.

컴퓨터를 사용하여 가져올 WAV 또는 AIFF 파 선택을 한 다음 [ENTER] 버튼을 눌러 파일을 6 일을 USB 메모리 장치의 루트 디렉토리로 옮깁 가져옵니다. 니다. NowÃImporting... 컴퓨터에서 USB 메모리 장치를 뽑고 측면 패 [EXIT]ÃtoÃcancel 널의 USB TO DEVICE 포트를 통해 악기에 꽂 습니다. \land 주의 USB USB TO [KIT] 버튼을 눌러 Select Kit 페이지를 연 다 DEVICE USB DTX-음 가져온 웨이브를 지정할 드럼 키트를 선택 MULTI 12 USB DTX-MULTI 127 합니다. KIT1 KIT U001: UserÃKi t 오디오 파일을 가져오면 Pad Assign 페이지가 열립니다. 가져온 웨이브를 지정할 패드를 선 택하고 [ENTER] 버튼을 누릅니다. [SHIFT] 버튼을 누른 상태에서 [WAVE] 버튼 4 **I MPORT** 을 눌러 Import 페이지를 엽니다. ÃPadAssi gn=°i **SHIFT** \land 주의 **I MPORT** 가 ÃÃÃSurdo. WAV · 주 가 • PadAssign "off" AIF, WAV • 가 DTX-MULTI 12 [-/DEC] 및 [+/INC] 버튼을 눌러 가져오려는 오 가 디오 파일을 선택합니다. VOICE (56 ).



# <sup>본편</sup> 내부 설계



DTX-MULTI 12



DTX-MULTI 12 1-12 가 .

.

4-9()  $i \sim i^{\text{M}}$  .

.

	,	,
ο.	OTM	°£
°¢	ÐB	°§
°¶	· •	oa
i°	ii	i ™

#### n PAD 잭(M~Q)



## 7 | 1 PAD **N/O**, PAD **P/Q**

2가

i¢,

# ; ⊟ , ; § , ; ¶

PAD **N/O** TP65, PCY65



#### n HI-HAT CONTROL 잭

Hi-hat CONTROL RHH135 2 (HH CTRL ) HH65 (OUTPUT ) . DTX-MULTI 12 \*







#### | PAD 잭을 통해 선택 사양인 패드 및 드럼 트리거 사용

PAD . 가 PAD .

**PAD M:** 2 , 3

**PAD N/O, PAD P/Q:** 2 , 3

		입르	입력(PAD 잭)	
모델	제품 이름	PAD M	PAD <b>N/O</b> PAD <b>P/Q</b>	
TP65		С	С	
TP65S		А	С	
TP100		А	С	
XP120SD		В	С	
RHH130		В	С	
RHH135		В	С	
PCY65		С	С	
PCY65S		В	С	
PCY130		С	С	
PCY130S		В	С	
PCY130SC		А	С	
PCY135		А	С	
PCY150S		А	С	
PCY155		А	С	
KP65		С	С	
KP125		С	С	
DT10		С	С	
DT20		С	С	
A: 3 TP	· ·	2 . PCY		
B: 2				

RHH . PCY

C:

<u>ج</u>

http://www.yamaha.co.jp/english/product/drums/ed/

# **패드를 두드렸을 때 나는 소리** 가

- ・ ・ ・
- , , ・ フト
- DTX-MULTI 12 7

, [VOICE] ( [B] ) VOICE Select Voice (VCE1) . ( ). , , ,

#### n **내장 음색**

· 가

#### n **패턴**

/ ( ). DTX-MULTI 12 7; 128 ( 3 ) , MIDI ( 0) 7; 50

가

#### n **웨이브**

," " フト , USB

#### 

가 .

### n **음색 레이어**

DTX-MULTI 12 7; . , 4 (A-D) , 47;

· , ,

. MIDI

34 MIDI



### n 키트에 저장된 정보

가

가			. KIT
VOIC	E , ,	,	,
MIDI			MIDI
	가	가	,
1.	MIDI	)	MIDI
2.	MIDI	, (VOICE	, )

1 .(2 ) 7t

• • MIDI

머 쾬

Ϋ́

VOICE

MIDI

WAVE

PATTERN

UTILITY

TRIGGER

#### | 패드에 음색 직접 지정

,

1 [KIT] KIT . Select Kit (KIT1) . , [VOICE] VOICE Select Voice (VCE1)



2 [-/ DEC] [+/INC] . . . . . . . . . . . . . . .

# [-/DEC] [+/INC]

, , ,

3







│ DTX-MULTI 12를 MIDI 컨트롤러로 사용				
MIDI , I	, DTX-MULTI 12			
	MIDI			
, MIDI	MIDI OUT			
USB TO HOST	MIDI			
MIDI	MIDI			

FOOT SW	(28	)
1001.5w	DTX-MULTI 12 , M	2 IDI
MIDI		가
(01-95)		MIDI

PATTERN

ΟΤΙLITY

TRIGGER



#### n **이펙트 연결**


# n 이펙트 및 이펙트 카테고리

7† . . . (Rev), (Cho) (Var) . 3

# ㅣ 컴프레서 및 EQ

(limit) (compress)

(dynamic range)

・ , 가 . EQ .

이펙트 형식	Var	설명
Compressor	3	
MltBndComp	3	3
3 Band EQ	3	3
Vintage EQ	3	5
Enhancer	3	가

이펙트 형식	Cho	Var	설명
SPX Flanger	3	3	
TempoFlanger	3	3	
PhaserMono	-	3	
PhaserStereo	-	3	
TempoPhaser	-	3	

## | 디스토션

, 가 가 가 . , . , . , . ,

이펙트형식Var설명AmpSim 13AmpSim 23CompDist3CompDistDly3

VOICE

## │ 플랜저 및 페이저

. , . ,

## | **와와**

LFO

LFO

.

이펙트 형식	VAR	설명
AutoWah	3	
TouchWah	3	
TouchWahDist	3	

### | 리버브

· , , , , , , · , , , , , , /

이펙트 형식	Rev	Var	설명			
SPX Hall	3	3	Yamaha SPX1000			
SPX Room	3	3	Yamaha SPX1000			
SPX Stage	3	3	Yamaha SPX1000			
R3 Hall	3	-	가 Yamaha ProR3			
R3 Room	3	-	Yamaha ProR3			
R3 Plate	3	-	Yamaha ProR3			
EarlyRef	-	3				
GateReverb	-	3				
ReverseGate	-	3				

## │ 코러스

•

· 가 가

, LFO 1

## 가

,

이펙트 형식	Var	Cho	설명
G Chorus	3	3	가
2 Modulator	3	3	
SPX Chorus	3	3	3 LFO
Symphonic	3	3	
Ensemble	3	3	가 가

## │ 트레몰로 및 로터리

・ , , , . . . .

이펙트 형식	Var	설명
AutoPan	3	
Tremolo	3	
RotarySp	3	

| 딜레이

이펙트 형식	Var	설명
CrossDelay	3	
TempoCrosDly	3	
TempoDlyMono	3	
TempoDlySt	3	
Delay LR	3	
Delay LCR	3	, , ,
Delay LR St	3	

## | 기타

이펙트 형식	Var	설명
Isolator	3	
Telephone	3	
TalkingMod	3	
PitchChange	3	

## n 이펙트 파라미터

가 . .

가

파라미터 설명 이름 AMDepth AmpType Attack 가 Bottom\*1 Color\*2 가 CommonRel (3 ) 가 Compres ) Cutoff Delay DelayC DelayL DelayL>R DelayR DelayR>L [EarlyRef ] Density [Early Ref] LFO Depth Detune 가 Device [TempoPhaser EarlyRef] Diffuse [EarlyRef ] Directn 3 -Div.FreqH 3 -Div.FreqL \*1 Bottom Тор

| 이름이 같은 파라미터

**F** 

•

\*2 Color Mode Stage

가

UTILITY PATTERN WAVE

КŢ

VOICE

MIDI

파라미터 이르	설명	파라미터 이름	
DIyLvIC		FBTimel	
DlyMix			
DlyOfst		FBTimeR	
Drive	가	Feedback	
DriveHorn		Fine1	
DriveDotor		Fine2	
DIIVEROLOI	71	H.Freq	
DstL.Gain		H.Gain	
DstM.Gain	71	Height	
Edge	71	HiAtk	
EO1Erog	EQ1 ( , )	HiGain	
Larried		HiLvl	1
EQ1Gain	EQ1 (, )	HiMute	
EQ2Freq	EQ2		[MItBr
EQ2Gain	EQ2	HiPat	-
EQ2Q	EQ2	Tinxat	[Reve
EQ3Freq	EQ3		
EQ3Gain	EQ3	HiTh	(
EQ3Q	EQ3		"fast"
EQ4Freq	EQ4	HornF	laot
EQ4Gain	EQ4	HornS	"slow"
EQ4Q	EQ4		
EQ5Freq	EQ5 (,,)	HPF	
EQ5Gain	EQ5 (, )	InitDly	
FR/Rev		InitDly1	
2.0.00	(Das Directo	InitDly2	
F/RDpth	"Lturn" "Rturn" )		
FBHiDmp	7 ( 7 )	InitDlyL	
	[Chorus effects, Delay effects TempoFlanger]	InitDlyR	
	71	InpMode	
	[TempoPhaser]	InpSelect	
FBLevel	( )	L.Freq	
	[Reverb effects]	L.Gain	
FBLvl1			
FBLvl2			
FBTime		Lag	
FBTime1	1		[SPX I Symp
FBTime2	2	LFODpth	[Temp
	1		1

이름	설명
FBTimeL	
FBTimeR	
Feedback	
Fine1	
Fine2	
H.Freq	EQ
H.Gain	EQ
Height	
HiAtk	
HiGain	
HiLvl	
HiMute	
HiRat	[MltBndComp]
- Inter	[Reverb effects]
HiTh	7ł ( )
HornF	"fast"
HornS	"slow"
HPF	
InitDly	가
InitDly1	
InitDly2	
InitDlyL	
InitDlyR	
InpMode	
InpSelect	
L.Freq	EQ
L.Gain	EQ
L/RDiffuse	
L/RDpth	
Lag	
LFODpth	[SPX Flanger, TempoFlanger, SPX Chorus Symphonic] [Tempo Phaser]

파라미터 이름	설명	파라미터 이름	설명
LFODiff		Output	
	[TempoFlanger, G Chorus, 2 Modulator, SPX Chorus,	OverDr	
	Symphonic Tremolo]	Pan1	
	[TempoPhaser]	Pan2	
LFOSpeed		PanDirectn	
		PhShiftOfst	
	[AutoPan]	Pitch1	
	[AutoWah]	Pitch2	
	가 ,	PMDepth	
LFOWave	[AutoPan]	Presenc	,
Livenss		Ratio	
LowAtk		Release	
		Resonance	
LowGain		ResoOfst	
LowLvi		RevDly	
Loundto		RevTime	
	[MltBndComp]	RoomSize	
LowRat	[Reverb effects]	Rotor/Horn	
LowTh	7 <u>†</u>	RotorF	"fast"
LPF		RotorS	"slow"
M.Freq	EQ	Sens	
M.Gain	EQ	S-FTmHorn	
M.Width	EQ	S-FTmRotor	가
Manual		Speaker	
MicAngl		Speaker	[PhaserMono PhaserStereo]
MidAtk		Speed	
MidGain			LFO
MidLvl		SpeedCtrl	"fast" "slow"
MidMute		Spread	
MidRat		Stage	
MidTh	7 <del>1</del> ( )	Thresh	가
MixLvl	dry	Top <sup>∗</sup> <sup>3</sup>	가
Mode			[Wah effects]
MoveSpeed	Vowel 7	Туре	[EarlyRef, GateReverb ReverseGate]
On/Off		Vowel	
OutLvI		*2	Pottom
OutLvI1	1	зтор	BOllom
OutLvI2	2		
		1	

Ϋ́

VOICE

MIDI

WAVE

PATTERN

ΟΤΙLITY

# 내장 메모리

DTX-MULTI 12

, , UTILITY

## n DTX-MULTI 12에 데이터 저장

.

## | 사용자 키트

, 200 DTX-MULTI 12 KIT VOICE, MIDI .

## │ 사용자 패턴

DTX-MULTI 12 MIDI ( 0) 가 가 DTX-MULTI 12 DTX-MULTI 12 . 50 .

## | 웨이브

.

.

USB (USB TO DEVICE ) WAV AIFF 가 DTX-MULTI 12

500 DTX-MULTI 12 .

## │ 사용자 트리거 설정

DTX-MULTI 12 , 10 가

| UTILITY 영역 설정 UTILITY MULTI 12

DTX-

n 사용자 키트 편집 및 저장

가 . , 가 .



( ) DTX-MULTI 12

## n 데이터 파일 저장 및 로딩

USB ,

UTILITY FILE (UTIL7) .

🕕 내장 메모리의 구성

DTX-MULTI 12

,



, USB

# 기본 작동법





# KIT 설정 영역 (KIT)

	[KIT]	(DOO1 DOE0) <b>7</b>	KIT		DTX-MULTI 12
(U001-U	200)	. KIT	1		
<u>ሉ</u> 주의.	의			(45).	
KIT 실	설정 영역의	구성			
KIT	8 . ,[EXIT]	(KITI-KIT8) 7† [ENTER]	. [B]/[C] [ENTER]	, [ENTER]	가
КПТ	섹션		파라미터 설정 페(	ואו	
	KIT1 POO1: PercsMa	aster			
	KI T2	KIT2-1	Kit Volume		
	ÃÃÃÃÃCOMMON	CKIT2-3	Kit Name		
		>			
	KI T3		Chorus Send . Reverb Send .		
		>			
	КІ Т4		Variation Type		
	VARI ATI C		Variation Return		
		KIT4-4	Variation to Reverb		
		> KIT4-5	Variation to Chorus		
	KI T5	KIT5-1	Chorus Type .		
	CHORUS	KIT5-3	Chorus Pan		
		≥KIT5-4	Chorus to Reverb		
	КІ Т6	KIT6-1	Reverb Type .		
	REVERB	Скло-2	Reverb Pan		
		>			
	КІ Т7	KIT7-1	Layer Switch .		
	OTHER	KIT7-2	Hi-hat Function		
		— KIT7-4	Hi-hat MIDI Channel		52
		► KIT7-5	Hi-hat MIDI Type Trigger Setup Link		52 
		KIT8-1	Copy Pad		
	JOB	KIT8-2	Exchange Pads		53
			Exchange Kits		
		KIT8-5	Initialize Kit		

머 민

КIТ

VOICE

MIDI

WAVE

PATTERN

υτιμτγ



주	

• MIDI	Volume	(MIDI3-2)	MIDI	10	
			(KIT2-1) <b>가</b>		
	• •			, MIDI	Volume
	(MIDI3-2)		(KIT2-1)		











	KIT7-6 Trigger Setu
KI T7-3ÃÃÃ <other></other>	KI T7-6ÃÃÃ
ÃHHÃFunc=hi-hat ── <b>1</b>	TrgSetupL
하이 햇 기능(HH Func) HI-HAT CONTROL	<b>1</b> 트리거 설정 링크(Trg
• hi-hat 가	
• MIDI Hi-hat MIDI Channel (KIT7-4) Hi-hat MIDI Type	: U)
(지기가-5) 에너리	off, P01-
hi-hat MIDI	
・ 7 <sup>†</sup> "hi-hat" Send Hi-hat Controller (UTIL5-3) "on" 4 7 <sup>†</sup> MIDI 10 MIDI .	• TrgSetupLink/F off Startup Trigger (UTIL (83 ).
・ 가 "MIDI" Send Hi-hat Controller (UTIL5-3) MIDI .	
T7.4 Hi-bat MIDI Channel 페이지	
하이 햇 MIDI 채널(HH MIDI ch)	
Hi-hat Function (KIT7-3) "MIDI" 7	
MIDI MIDI	
1~16	
MIDI  MIDI    1~16	
MIDI  MIDI    1~16    7    • Hi-hat Function  (KIT7-3)    "n-"	
Impl    1~16    F    • Hi-hat Function  (KIT7-3)    ""	
MIDI  MIDI    1~16    F    • Hi-hat Function  (KIT7-3)    "hi-hat"    ""	
MIDI  MIDI    1~16    そ    • Hi-hat Function (KIT7-3) "hi-hat"    ""    T7-5 Hi-hat MIDI Type 파이지]	
MIDI  MIDI    1~16    주    • Hi-hat Function  (КІТ7-3)    "" "    T7-5 Hi-hat MIDI Type 페이지	
MIDI  MIDI    1~16    ぞ    • Hi-hat Function  (KIT7-3)  "hi-hat"    ""    T7-5 Hi-hat MIDI Type 时のス    KI T7-5ÃÃÃ <other></other>	
Initial    1~16      Initial    1~16      Initial    Initial      Initinial    Initial      Ini	
Implier    1~16      I~16      I~16      I~16      Implier      Implier <t< td=""><td></td></t<>	
MIDI    1~16      こ    1~16      そ    (KIT7-3) "hi-hat"      *-*      T7-5 Hi-hat MIDI Type 페이지      KI T7 - 5ÃÃÃ < 0THER>      HHMI DI Type=CC01    1      **      하이 햇 MIDI 형식(HHMIDIType)      Hi-hat Function    (KIT7-3) "MIDI"7)	
MIDI      1~16      F      • Hi-hat Function (KIT7-3) "hi-hat"      ""      T7-5 Hi-hat MIDI Type 페이지      KI T7-5ÃÃÃ <other>      HHMI DI Type=CC01      • HI-hat Function (KIT7-3) "MIDI      하이 햇 MIDI 형식(HHMIDIType)      Hi-hat Function (KIT7-3) "MIDI"가      MIDI</other>	
Initian    1~16      Image: Initian initian    1~16      Image: Initian    Image: Initian      Image: Initian    (KIT7-3)    "hi-hat"      Image: Initian    Image: Initian    Image: Initian      Image: Initinitian    Image: Initinitian	
MIDI    1~16      I~16    I~16      I    I~16      I    I	
MIDI    1~16      I ~ 16      I ~ 17      I ~ 16      I ~ 17      I ~ 17      I ~ 17 ~ 5ÃÃÃ < OTHER>      HHMI DI Type=CC01      I ~ 1      I · 101      I · 101 <td></td>	

# Link 페이지

KI T7-6ÃÃÃ <other></other>	
TrgSetupLink=P01 -	—1

## tupLink)

	: U)			[B	]/[C ]	(	: P,
가		"off	'				
			off, P01~P05,		U01~U10		

DTX-MULTI 12 (TRG1) Select Trigger Setup (100 ).





# кіт8-5 Initialize Kit 페이지 Initialize Kit 가 . Initialize Kit [ENTER] 가 [ENTER] KI T8-5ÃÃÃÁ<JOB> Ãl ni ti al i zeÃKi t <u> 주의</u> (45 )

# **VOICE 설정 영역** (VCE)











-64~+0~+63



[ENTER] (VCE4-1~VCE4-3) VCE4-1 Variation Send 페이지

가



2

0~127

C 변주 전송 레벨(Var)

VCE4 EFFECT SEND

이펙트 전송 레벨

VCE4

EFFECT SEND

,

**ÃÃEFFECTÃSEND** 

가

머 민

Ϋ́

VOICE

MIDI

WAVE

PATTERN

υτιμτγ



# MIDI 설정 영역 (MIDI)

[MIDI] MIDI .	MIDI . ,	( 34	)
<u>∧</u> 주의 ·	(4	45 ).	
MIDI 설정 영역의 구성 MIDI 3 (MIDII- 7 . , [EXIT] . MIDI N . TG/MIDI S	MIDI3) . [B]/[C] [ENTER] MIDI 7ł 1ESSAGE (MIDI1) 7ł WITCH (MIDI2) OTHER (N	, [ENTER] · KIT /IIDI3) 7ŀ MIDI	MIDI
MD 섹션 MI DI 1Ã-°i - MessageType=note	파라미터 설정 페이지 MIDI MESSAGE (MIDI1) MIDI - • MessageType "note" MIDI1-1 Playing Mode	Select Messag	е Туре 62 63

	(MIDI1) MIDI .
Messagerype=note	• MessageType "note"
	MIDI1-1 Playing Mode    62      MIDI1-2 MIDI Note    63      MIDI1-3 MIDI Channel    63      MIDI1-4 Gate Time    64      MIDI1-5 Receive Key-Off    64      MIDI1-6 Velocity Limits    64      MIDI1-7 Trigger Velocity    64      MIDI1-8 Trigger Polyphony    65      MIDI1-9 Trigger Alternate Group    65      • MessageType    "CC"      MIDI1-1 Control Change Number & Value    65      • MessageType    "PC"      MIDI1-1 Program Change    66
MI DI 2	MIDI1-2 MIDI Channel
	MIDI2 2 External MIDI Switch 67 MIDI3-1 Transmit
UTHER	MIDI3-3 Pan 67 MIDI3-4 Program Change 67 MIDI3-5 Variation Send Level 68 MIDI3-6 Chorus Send Level 68 MIDI3-7 Reverb Send Level 68 MIDI3-8 CC Number & Value 68

PATTERN

υτιμτγ



MI DI 1Ã-°<sub>i</sub> -MessageType=CC

#### • 66

MI DI 1Ã-°<sub>i</sub> -MessageType=PC

"PC" .

## "note" 메시지에 대한 파라미터 설정 페이지

## MIDI1-1 Playing Mode 페이지



#### 1 패드 번호

01~12, 13, 13R1, 13R2, 14~17, FTSW, HHCL HHSP

### B 연주 모드

**1** , . . 가

## • stack ...... 7ŀ

stack, alternate hold

・MIDI Note (MIDI1-2) (A~D) アト "---"





## <u>주</u>

 MIDI Note (MIDI1-2) (A~D) 가

• MIDI (MIDI1-3) 10 MIDI MIDI 가 "---"

## MIDI1-6 Velocity Limits 페이지



B 레이어 번호



0~127 **T** • MIDI Note (MIDI1-2) (A~D) "---" 가

## MIDI1-7 Trigger Velocity 페이지



1 패드 번호



## B 트리거 세기(TrgVel)

## MIDI

- MIDI • variable ...
- MIDI • 1~127..... 가

variable	1~127	

## **F**

- MIDI Note (MIDI1-2) (A~D) . . 가
- TrgVel 2가 Velocity Limits (MIDI1-6) 가









# WAVE 설정 영역 (WAVE)










## PATTERN 설정 영역 (PTN)

















머 퇴

# UTILITY 설정 영역(UTIL)

[UTILITY]	UTILITY .	
<u> </u>	(45).	
UTILITY 설정 영역의	의 구성	
UTILITY 3	(UTIL1~UTIL3) .[B]/[C] 7} [ENTER] ,[ENTER] [ENTER] ,[EXIT] .	가
JUTILITY 섹션	파라미터 설정 페이지	
UTI L1 GENERAL	UTIL1-1 Master Volume UTIL1-2 Master Tune UTIL1-3 Startup Kit UTIL1-4 Startup Pattern UTIL1-5 Startup Trigger UTIL1-6 Effect Bypass UTIL1-7 Pan Depth UTIL1-8 Auxiliary Output	83 83 83 83 83 83 84 84
UTI L2 CLI CK	UTIL2-1 Click-track Voice UTIL2-2 Click-track Master Volume UTIL2-3 Click-track Beat Volume UTIL2-4 Click-track Output UTIL2-5 Click-track MIDI	84 84 84 84 85
UTI L3 MASTERÃEQ	UTIL3-1 Gain, Frequency & Bandwidth UTIL3-2 EQ Shape UTIL3-3 Master EQ Bypass	87 87 87
UTIL4 PAD	UTIL4-1 Pad Function UTIL4-2 Foot Switch Input UTIL4-3 Pad 10-12 Switch	88 89 89
UTI L5 ?????HI -HAT	UTIL5-1 Close Position UTIL5-2 Splash Sensitivity UTIL5-3 Send Hi-hat Controller	89 89 89
	UTIL6-1 Channel-10 Receive UTIL6-2 Program Change Receive UTIL6-3 Channel-10 Program Change Receive UTIL6-4 Polyphonic Aftertouch Status	90 90 90 90
	UTIL6-5 Local Control UTIL6-6 MIDI Sync UTIL6-7 Clock Out UTIL6-8 Sequencer Control UTIL6-9 MIDI In/Out UTIL6-10 MIDI Thru Port UTIL6-11 MIDI Merge UTIL6-12 Device Number	90 91 91 91 91 91 92 92
UTIL7 FILE	UTIL7-1 Save File UTIL7-2 Load File UTIL7-3 Rename File	93 94 96
	UTIL7-4 Delete File	97 97 98
UTI L8 ÃÃFACTORYÃSET		98























<b>4 파일 이름을 설정한 다음 [ENTER] 버튼을 누릅니다</b> . 가	UTIL7-2 Load File 페이지
۲ [ENTER] 3 ۲ [EXIT] ÃÃÃSaveÃFile ÃAreÃyouÃsure? ۲ [EXIT] Name (UTIL7-1-2)	UTI L7-2 Load The 페이지 UTI L7-2ÃÃ <fi le=""> ÃÃÃ Load ÃFi I e Load File USB DTX-MULTI 12 1 필요한 파일이 들어 있는 USB 메모리 장치를 DTX- MULTI 12의 측면에 있는 USB TO DEVICE 포트에 연결 합니다.</fi>
ÃÃÃSaveÃFile         ÃÃÃOverwrite?         5 [ENTER] 버튼을 눌러 파일을 저장합니다.         가         .         [EXIT]         Name         (UTIL7-1-2)         ÂNowÃsaving         [EXIT] ÃtoÃcancel	2       Load File 페이지(UTIL7-2)로 이동하여 [ENTER] 버튼         을 누릅니다.       Type         UTIL7-2-1)가       UTIL7-2-1Ã <file>         Type       Type=AII         Type       ,</file>
ぐうくくうくUSB USBUSB TO DTX-MULTDTX-MULTI 127!Save FileUTI L7-1ÃÃÃ <fi le=""> ĂÃSaveÃFI 1 e</fi>	112 113 AIIXit:1 AIIXwe1 AIIWave1 AIIPattern1 AIIPattern1 AIIPattern1 AIIPattern1 AIII, AIIKit, Kit, AIIWave, Wave, AIIPattern, Pattern, AIITrigger, Trigger Utility <b>3 Type 파라이터를 사용하여 파일 형식을 지정한 다음</b> <b>ENTERJ 버튼을 누릅니다.</b> File (UTIL7-2-2)? UTI L7-2-2Ã <fi le=""> ĂFI I <math>e=ALL_DATA</math> [-/DEC] [+/INC] .1 .1 .1 .1 .1 .1</fi>

비 민

Ϋ́

VOICE

MIDI

WAVE

PATTERN

υτιμη

TRIGGER

## 4 불러올 파일을 선택한 다음 [ENTER] 버튼을 누릅니다.

"All", "AllKit", "AllWave", "AllPattern", "AllTrigger" 또 는 "Utility"를 선택한 경우: 8 가

"Kit", "Wave", "Pattern" 또는 "Trigger"를 선택한 경우: 5 가

 6
 선택한 파일 내에서 필요한 데이터 패키지를 선택합니다.

 [-/DEC]
 [+/INC]
 가

"Kit"를 선택한 경우:

UTIL7-2-3ÃÃ <src></src>
UOO1: MyKi t

"Wave"를 선택한 경우:

UTI L7-2-3ÃÃ <src></src>
WV001: MyWave

"Pattern"을 선택한 경우:

UTI L7-2-3ÃÃ <src></src>
©U001:MyPtn

"Trigger"를 선택한 경우:

UTI L7-2-3ÃÃ<Src> U01: MyTri gger

> Kit: U001~U200 Wave: WV001~WV500 Pattern: eU001~eU050 Trigger: U01~U10

## 6 불러올 파일을 선택한 다음 [ENTER] 버튼을 누릅니다.

## 7 불러올 데이터의 대상을 선택합니다.

[-/DEC] [+/INC] , ,

"Kit"를 선택한 경우: UTIL7-2-4ÃÃ<Dst> U001: UserÃKit "Wave"를 선택한 경우: UTIL7-2-4ÃÃ<Dst> WV001: EmptyÃWave "Pattern"을 선택한 경우: UTIL7-2-4ÃÃ<Dst> ©U001: EmptyÃPtn "Trigger"를 선택한 경우: UTIL7-2-4ÃÃ<Dst> U01: UserÃTri gger Kit: U001~U200 Wave: WV001~WV500 Pattern: eU001~eU050 Trigger: U01~U10 8 불러올 파일을 선택한 다음 [ENTER] 버튼을 누릅니다. 가 ÃÃÃLoadÃFile **ÃAreÃyouÃsure?** Q 계속 진행하려면 [ENTER] 버튼을 누릅니다. 가 NowÃl oadi ng. . . . [EXI T]ÃtoÃcancel \land 주의 USB USB TO DEVICE USB DTX-MULTI 12 DTX-MULTI 12가 Load File (UTIL7-2)

> UTI L7-2ÃÃÃ<FI LE> ÃÃÃLoadÃFi I e

UTIL7-3 Rename File 페이지	4 [ENTER] 버튼을 눌러 Rename To 페이지(UTIL7-3-3)를 엽니다.
UTIL7-3ÃÃÃ <file> ÃÃRenameÃFile</file>	UTIL7-3-3ÃÃÃ <to> Name=[MYDATA]</to>
Rename File USB	[B]/[C] [-/DEC] [+/INC] 7 . 8
1 USB 메모리 장치를 DTX-MULTI 12의 측면에 있는 USB TO DEVICE 포트에 연결합니다.	· <u>*</u> ( ) .
2 Rename File 페이지(UTIL7-3)로 이동한 다음 [ENTER] 버튼을 눌러 Type 페이지(UTIL7-3-1)를 엽니다.	<b>5 새로운 파일 이름을 설정한 후 [ENTER] 버튼을 누릅니다</b> . 가
UTI L7-3-1Ã <fi le=""> Type=Al I</fi>	ÃÃRenameÃFile ÃAreÃyouÃsure?
Type • All,	6 [ENTER] 버튼을 눌러 파일 이름을 변경합니다. 가
<ul> <li>AllKit</li> <li>AllWave</li> <li>AllPattern</li> <li>AllTrigger</li> <li>Utility</li> </ul>	Executi ng
All, AllKit, AllWave, AllPattern, AllTrigger Utility	· USB USB TO DEVICE USB DTX-MULTI 12
3 [ENTER] 버튼을 눌러 Rename From 페이지(UTIL7-3- 2)를 엽니다. [-/DEC] [+/INC] UTI L7-3-2Ã <from> ÃFi I e=ALL_DATA</from>	DTX-MULTI 127} 7ł "Completed." 7ł Rename File (UTIL7-3) UTI L7-3ÃÃÃ <fi le=""> ÃÃRenameÃFi I e</fi>
Type (UTIL/-3-1)	





## TRIGGER 설정 영역 (TRG)

[S	HIFT] [UT	ILITY]		TI	RIGGER			
				. TRIGGER		DTX	MULTI 12	
<u> </u>					(45	).		
TRIGGER	설정 영	역의 구성	đ					내
TRIGGER	4	(TRG1~TI 7ŀ . ,[EXIT]	RG4) [ENTER]	. [B]/[C [ENTER]	]	, [ENTER]	7	F F
섹신 TRG1ÃÃÃÃĂ P1: Sti ckÃ	ĂĂĂĂĂĂĂ ĂWi de	TRG1	파라미터 설정	페이지			100	VOICE
TRG2ÃÃÃÃĂ ĂÃĂÃĂÃĂA	ĀĀĀĀĀĀ ,	TRG2-1 Pa	ad Type rosstalk Prevent	ion			100 102	IDIM
TRG3 ĀĀĀĀĀĀNAN	ME	TRG3-1 Tr	igger Setup Na	me			104	WAVE
TRG4 ÃÃÃÃCOPYÃ	Apad	TRG4-1 Tr	igger Setup Co	ру			104	PATTERN

υτιμτγ



## B 패드 형식



StickDyna, StickNorm, StickNarrow, HandDyna, HandNorm Hand KP125, KP65, TP120/100Sn, TP120/100Tm, TP65S Snare, TP65S Tom, TP65S HiHat, TP65, PCY155, PCY135, PCY150S, PCY130SC, PCY130S/130, PCY65S/65, RHH135, RHH130, DT Snare, DT HiTom, DT LoTom, DT Kick, TRG Snare 1, TRG Snare 2, TRG Snare 3, TRG HiTom 1, TRG HiTom 2, TRG LoTom 1, TRG LoTom 2, TRG Kick 1 TRG Kick 2

### C 입력 레벨 표시

.

Pad Type (TRG2-1) [ENTER] 5 (TRG2-1-1~TRG2-1-5) .[B]/[C]

<i>주</i> • UP, MID	LOW	4 10	• •
• 5		(TRG2-1-1~TRG2-1-5)	(TRG2-1)

• "HandDyna", "HandNorm" "HandR" Select Kit (KIT1) (""")

#### TRG2-1-1 Input Gain 페이지



#### TRG2-1-2 Velocity Curve 페이지



## 1 세기 곡선(VelCurve)



TRG2-1-3ã-MID-À Level =ããã0%-100% — 1

## 1 레벨

( ) .



머 即

Ϋ́

VOICE

MIDI

WAVE





DTX-MULTI 12



## 문제 해결

#### 패드를 두드려도 사운드가 생성되지 않거나 음량이 예상 보다 낮습니다.

## 다음과 같이 시스템 연결 상태를 점검하십시오

I , I

(10 가 ).

### 다음 사항을 점검하여 각 음량 레벨이 너무 낮지는 않은지 확인 하십시오.

I DTX-MULTI 12

- I VOLUME (8 )
- I Volume  $([KIT] \rightarrow KIT2 \rightarrow KIT2-1)$  (47
- ) Voice Volume ([VOICE] →
- VCE2  $\rightarrow$  VCE2-2) (57 )
- I Master Volume ([UTILITY]  $\rightarrow$  UTIL1  $\rightarrow$  UTIL1-1) (83 )

## <u>다음과 같이 트리거 설정을 확인하십시오.</u>

- I Select Trigger Setup ([SHIFT] + [UTILITY]  $\rightarrow$  TRG1)
- I Input Gain Velocity Curve
- $\begin{array}{ll} ([SHIFT] + [UTILITY] \rightarrow TRG2 \rightarrow TRG2 1 \rightarrow TRG2 1 1, \\ TRG2 1 2) Gain \quad VelCurve \qquad 7 \\ (101 \qquad ). \end{array}$
- I Input Level Range ([SHIFT] + [UTILITY]  $\rightarrow$  TRG2  $\rightarrow$  TRG2-1  $\rightarrow$  TRG2-1-3)
- . フト (101 ).

## <u>이펙트 및 필터 설정을 확인하십시오.</u>

- · 가
- I Attack Time Decay Time ([VOICE]  $\rightarrow$  VCE3  $\rightarrow$  VCE3-1, VCE3-2) Attack Decay 7 (58 ).

## <u>다음과 같이 MIDI 설정을</u> 확인하십시오.

- I MIDI Message ([MIDI] → MIDI1) "note"7t "note" 7t
- I MIDI Message 7 ( ) Select Voice ([VOICE] → VCE1) "no assign"
- . "no assign" (56, 62 ).
- (56, 62 ). I Velocity Limits ([MIDI]  $\rightarrow$  MIDI1  $\rightarrow$ MIDI1-6) VelLimit
- 7 (64 ). I Trigger Velocity ([MIDI] → MIDI1 → MIDI1-7) TrgVel (
- ) (64 ). I Local Control ([UTILITY]  $\rightarrow$  UTIL6  $\rightarrow$  UTIL6-5)
- $\begin{array}{ccc} \text{Local Control} & ([0 \mbox{ ([[0 \mbox{ ([0 \mbox{ ([1 \([1 \([1 \([1 \lit{ ([1 \lithit} ([1 \lith) ([1 \lithithi} ([1 \lith) (lith) (llt) (lith) (lit) (llt)} lithit$

 $\begin{array}{ccc} \text{MIDI Note} & ([\text{MIDI}] \rightarrow \text{MIDI1} \rightarrow \\ \text{MIDI1-2} & 7 & (63 \\ ). & \end{array}$ 

## <u>다음과 같이 패드 설정을 확인하십</u>시오.

- I Pad Function ([UTILITY] → UTIL4 → UTIL4-1) Func 7 "off" (88).
- I Pad 10-12 Switch ([UTILITY]  $\rightarrow$  UTIL4  $\rightarrow$  UTIL4-3) Pad10-12 7 "enable" (89 ).

#### 외부 톤 제너레이터에서 사운드가 생성되지 않는 경우에는 다음 사항을 확인하십시오.

- I MIDI (12 ).
- MIDI 가 MIDI MIDI (91 ). I DTX-MULTI 12가 가 MIDI
- . MIDI 61 . , MIDI 76
- I External MIDI Switch  $([MIDI] \rightarrow MIDI2 \rightarrow MIDI2$ 2) MIDI Switch 7t "on" . MIDI 7t MIDI 7t DTX-MULTI 12 MIDI (66 ).
- I Pad Function ([UTILITY]  $\rightarrow$  UTIL4  $\rightarrow$  UTIL4-1) Func **7** "off"
- I Pad 10-12 Switch  $([UTILITY] \rightarrow UTIL4 \rightarrow UTIL4$ 3) Pad10-12 7 "enable" (89).
- Ⅰ MIDI Message ([MIDI] → MIDI1) "note"가 . "note" アト
- (62 ). I Velocity Limits ([MIDI]  $\rightarrow$  MIDI1  $\rightarrow$ MIDI1-6) VelLimit
- 가 (64 ).
- I Input Level Range ([SHIFT] + [UTILITY] → TRG2 → TRG2-1 → TRG2-1-3)

. 가 (101 ).

#### 사운드가 정지하지 않거나 왜곡되거나 때때로 끊깁니다.

외부 톤 제너레이터를 재생할 때 예상치 못한 사운드가 생성되 는 경우에는 다음 사항을 확인하십시오.

I		MIDI		DTX-
	MULTI 12 <b>가</b>		MIDI	

#### 모든 패드가 매우 높은 음량(또는 높은 세기)으로 사운드를 생성 하는 경우에는 다음 사항을 확인하십시오.

- T Input Gain ([SHIFT] + [UTILITY]  $\rightarrow$  TRG2  $\rightarrow$  TRG2-1  $\rightarrow$  TRG2-1-1) Gain 가 (101 )
- Velocity Curve ([SHIFT] + Т [UTILITY] → TRG2 → TRG2-1 → TRG2-1-2) VelCurve (101 가 ).
- $([MIDI] \rightarrow MIDI1$ I Trigger Velocity → MIDI1-7) TrgVel 가 **가** "127"
- 가 (64 ). I Yamaha Yamaha 가

#### DTX-MULTI 12에서 출력되는 사운드가 왜곡되는 것 같은 경우 에는 다음 사항을 확인하십시오.

가 Т 가 (48, 49, 50, 59, 68, 78 ) I Filter ([VOICE] →  $VCE3 \rightarrow VCE3-4)$ 가 (Q) (58 ). MASTER

## 음색이 끝없이 연주되고 정지되지 않는 경우에는 다음 사항을 확인하십시오.

- $([MIDI] \rightarrow MIDI1 \rightarrow MIDI1-5)$ Receive Key-Off Т RcvKeyOff 가 "off"
  - (64 ). [SHIFT] [MIDI]

### 롤 및 플램 도중에 사운드가 갑자기 정지되는 경우에는 다음 사 항을 확인하십시오.

- Playing Mode MIDI Note I  $([MIDI] \rightarrow MIDI1 \rightarrow MIDI1-1, MIDI1-2)$
- ([VOICE]  $\rightarrow$  VCE5  $\rightarrow$  VCE5-1) Mono/ Mono/Poly Т 가 "poly" Poly (60 )
- Double Trigger Prevention Т  $([SHIFT] + [UTILITY] \rightarrow TRG2 \rightarrow TRG2-1 \rightarrow TRG2-1-5)$ RejectTime (102)).

#### 손으로 패드를 연주할 때 사운드가 생성되지 않는 경우에는 다 음 사항을 확인하십시오.

- Select Trigger Setup  $([SHIFT] + [UTILITY] \rightarrow$ Т TRG1) "P04:Hand" "P05:Finger"가 (100 ).
- I Pad Type  $([SHIFT] + [UTILITY] \rightarrow$ TRG2  $\rightarrow$  TRG2-1) Type 가 (100 )

#### DTX-MULTI 12가 음정이 맞지 않는 사운드를 출력하거나 잘못된 음표를 연주하는 것 같은 경우에는 다음 사항을 확인하십시오.

- L Master Tune  $([UTILITY] \rightarrow UTIL1 \rightarrow UTIL1-2)$ "0" M.Tune (83 ).
- 가 T

I

I

T

Т

- Voice Tuning  $([VOICE] \rightarrow VCE2 \rightarrow VCE2-1)$  Tune "+ 0.00"
- (57 ). 가 Transpose ([VOICE] → VCE2 → VCE2-1) Transpose "+ 0" (57)).

### 이펙트가 사운드 변화 없이 생성되는 경우에는 다음 사항을 확 인하십시오.

- 가 I (83 ).  $([UTILITY] \rightarrow$ Effect Bypass  $UTIL1 \rightarrow UTIL1-6)$
- (83 )
- $([UTILITY] \rightarrow UTIL3 \rightarrow UTIL3$ -Master EQ Bypass Т 3) MEQ Bypass 가 "off" (87 ).
- Variation Send, Chorus Send T Reverb Send  $([VOICE] \rightarrow VCE4 \rightarrow VCE4-1, VCE4-2, VCE4-3)$
- (59 ) Chorus Send Reverb Send  $([KIT] \rightarrow KIT3 \rightarrow KIT3-1, KIT3-2)$ (48 ).

## 값을 설정할 수 없거나 버튼을 눌러도 아무 기능도 하지 않 습니다.

#### ΓA ] 버튼을 눌러도 패턴 재생이 시작되지 않는 경우에는 다음 사항을 확인하십시오.

1 Т MIDI Svnc  $([UTILITY] \rightarrow UTIL6 \rightarrow UTIL6-6)$  MIDI Sync가 . MIDI Sync가 "ext" MIDI MIDI 가 MIDI Sync가 "auto" MIDI 가 MIDI (91 ).

#### 패턴이 끝없이 순환되며 정지되지 않는 경우에는 다음 사항을 확인하십시오.

I	[SHIFT]	[MIDI]

## 웨이브 재생 속도에 관한 다음 사항에 유의하십시오.

가

#### 값이 "---"으로 표시되고 수정할 수 없는 경우에는 다음을 실행 하십시오.

I		Pad Function	on (UTIL4-1)	Func
	가 "off"		(88)	).
1		MIDI Note	(MIDI1-2)	
	(A~D)	Note	가 "off"	
		(63	).	

## 패드 10~12를 설정할 수 없는 경우에는 다음 사항을 확인하십시오.

 $([UTILITY] \rightarrow UTIL4 \rightarrow UTIL4$ -Pad 10-12 Switch 3) Pad10-12 가 "enable" (89 ).



## 화면 표시 메시지

메시지			의미				
Are you sure?							
Choose user pattern.							
Completed.	1 1						
Connecting USB device	가 USB				·		
Copy protected.	가						
Executing	가						
File already exists.						-	
File not found.							
Illegal file.							
Illegal file name.							
Illegal format.	가 MID Format 0 SMF	(SMF)	Format 1				
Illegal selection.							
Illegal wave data.	가						
Incompatible USB device.	USB TO DEVI	CE	USB	가			
Invalid USB device.	USB 가 가		가				
MIDI buffer full.		MIDI					
MIDI data error.	MIDI	가					
No data.		가					
No response from USB device.	USB	가					
No wave data.	가						
No unused MIDI note.	MIDI	가					
Now importing [EXIT] to cancel.	가	가					
Now recording	가						
Now saving [EXIT] to cancel	71			•			
	71	[EVIT]				71	
Now working	~1					21	
Overwrite?	USB						
Pattern stored.							
Please keep power on.	가 ROM		가		가		
Please stop sequencer.							
Read only file.							
Sample is protected.		기					
Sample is too long.							
Sample is too short.							
Seq data is not empty.							
메시지				의미			
---------------------------------	---------	------------	----------------	-----	---	---	---
Seq memory full.	U: 가	SB	가	가			
System memory crashed.		ROM			가		
USB connection terminated.	USB		USB [ENTER]		가		
USB device full.	USB	가 가 USB					가
USB device not ready.	USB	가					
USB device read/write error.	USB			가			
USB device write protected.	USB		가	CD.			
Excessive demand for USB power.	USB		;	가 가			
USB transmission error.	USB		가				
Wave memory full.		가 가		가		가	
Wave stored.		가					
Utility stored.							

	12
	5 (3 1 , 4 )
	64
	100MB (16 )
	: 1,061 : 216
	: 50
	: 200
	42 , 6 , 6 :5
	, , , , ,
가	500
	16
	64MB
	: 2MB
	: 4MB
	, WAV AIFF
	152,000
	4 /480
	: 128 ( 3 ) : 50
	SMF Format 0 ( )
	30~300 BPM
	1/4~16/4, 1/8~16/8, 1/16~16/16
	, 4 , 8 , 16 ,
	2 15 LCD
	PAD M ( , = , = ) PAD N/O PAD P/Q ( , = , = ) HI-HAT CONTROL ( ) FOOT SW ( )
	OUTPUT L/MONO, R ( ) PHONES ( ), AUX IN ( ), MIDI IN OUT , USB TO HOST , USB TO DEVICE DC IN
	9W (DTXM12 PA-5D ) 6W (DTXM12 PA-150 )
	345(W) x 319(D) x 96(H)mm, 3.3kg
	(PA-5D/PA-150 Yamaha ), ( ), Data List , DVD-ROM
, , 가	. Yamaha Yamaha .

# 색인

# 기호

F Standl	by/On	9, 10, 11
F		9, 10, 11
[+/INC]		
[-/DEC]		
[B][D]	[C] .	
[E]		8, 86
[ENTER]		8, 45
[EXIT]		8, 45
[KIT]		
[MIDI]		8, 44, 61
[PTN]		
[SHIFT]		8, 44
[STORE]		8, 45
[UTILITY]		
[VOICE]		
[WAVE]		

# **숫자** 4

٨	
А	

~	
AltGroup .	 0
AUX IN	 9
AuxOutSel	 4

(

**q**) ..... 85

# С

CCNo(	) 65, 68
Ch(MIDI ) 6	6, 67, 68, 76, 77
cho( )	83
ChoPan	36, 50
ChoReturn	
ChorusSend	
ChoSend(	) 59, 68, 78
ChoToRev	
Clear All Patterns	
Clear Pattern	
ClkOutSel	84
ClosePosi	89
Copy Pad	53
Copy Pattern	80
Crosstalk	102
Cubase	

# D

DC IN	
Delete	

# Ε

Evchango Kits	51
EXCITATIVE KIIS	 54

Exchange Pads	53
Exchange Patterns	80

# F

F( ) FACTORY	SET	87 98
Fc( FOOT SW	)	58 29
FOOT SW FootSwIns	el	9 89
Func(	)	

# G

G(	)	
GAIN		9

# Η

HH Func	
HH MIDI ch	
HHMIDIType	
HI-HAT CONTROL	9

# 

Import	2
Import SMF80	)
Initialize Kit	ł
Initialize Pad54	ł

# Κ

KIT	6
Kit Name4	7
Kit Volume4	7

# L

Layer Switch	51
Load	94
Local Control13	3, 90
LocalCtrl	90

# Μ

M.Tune	83
Memory Info	
MEQBypass	
Merge	
Merge Pattern	79
MIDI	
MIDI Ch(MIDI	)
MIDI IN	
MIDI IN/OUT	

MIDI IN/	OUT		. 9,	12
MIDI OU	Τ			85
MIDI				91
MIDI				92
MIDI				91
MIDI				66
MIDI	(MIDI Ch)	) 63,	65,	66
MIDISyn	С			91
Mode				62
Mono/Pc	oly			60
MuteSw				51

# Ν

Normalize	73
NoteAcc	85

0		
OUTPUT L/MONO	R	9

# Ρ

PAD		30
Pad10-12		89
PATTERN		74
Pattern Na	ıme	76
PC(	) 66, 67,	77
PHONES		10
PlayMode		70
PolyAfter .		90

# Q

Q(	) 59
Q(	)

# R

Rcv10ch	
RcvKeyOff	64
RcvPC	90
RcvPC10ch	90
REC	2
Rename	
rev()	83
ReverbSend	
RevPan	
RevReturn	
RevSend(	) 59, 68, 78

S	
Save	73
SendHH 8	39
SeqCtrl	71

SMF

Т

U

USB

V Val(

Var(

var(

VOLUME

VOLUME

USB TO DEVICE

USB TO HOST

Standby/On .....9, 10, 11 StartupKit ......83 StartupPtn ......83 StartupTrg ......83

ThruPort ......91 TrgSetupLink ......52 TrgVel .....64

Trimming ......71

VelCurve ......101 Velocity Limits ......64 VOICE ......55 Voice Volume ......57

.....9, 11 .....9, 12, 13

) .....65,68 

) .....9 ......8

) ......83

17, 22, 32, 42
21, 31, 42
73, 81, 98
102
101
64
64
75
83
83
91

Л

Ο		
		62
	MIDI	66
		70
		70
	(MIDI)	77
	( )	
	(	)84
	( )	
	q	85

-	2	
-		•

ᄎ

-10

					 			 				 											9	2	
					 			 				 											7	0	)
					 			 				 												9	)
					 														4	4	2	2,	4	5	•
					 														(	6	7	',	7	6	•
																							8	9	)
					 			 				 											1	0	)
								 										6	),		ç	),	1	С	)
					 			 				 											5	7	
					 			 				 									8	3,	8	3	
					 			 				 											8	7	
								 				 											8	7	
					 			 															7	1	

9

_

	E	C	 	 					 									36
	E	C							 									87
			 	 	 				 									83
			 	 											4	12	,	43
									 			7	3	8,	8	31	,	98
				 					 									73
				 					 									62
/								•••	 		•							65
								•••	 		•							8
			 	 	 				 									87

# Ħ

vv
WAVE69
Wave Name71

(

# -

14/

	58
(NoteAcc)	
	64
	64
	87, 101
(Q)	59
	53, 104

	5
INISB	
8	3
	3
	)
	1
	3
	)
	3
	ł
	ł
	)
	3

MIDI	52
MIDI	52
	9
	9, 10
	8

ㅎ

-10	90
	. 73, 81, 98
	9
	. 65, 68, 88
	65. 68
	88
	9 10
	36 83
	EO 40 70
40	, 39, 00, 70
	102, 103
	103
	91
	89
	84
	84
	32
	47

E																																			
																							8	8,	2	2	9	١,	ε	31	6	,	8	38	3
																										•			2	ł.	7	,	Ĩ	7!	ō
																							•			•							(	60	5
																•							•			•				•			í	5	7
					•	•	•	•	•			•				•							•			•				•			í	5	7
																•							•			•				•			í	52	2
																•							•			•				•		1	(	)(	)
																•							•			•				•		1	(	)(	)
																							•			•				•		1	(	)(	)
												•	•			•	• •		•	• •		•	•			•				•			(	54	1
							•	•	•			•	•	•	•	•	• •		•	• •		•	•	• •		•		• •		•			1	7	1

-	-
-	

7

100, 102, 103

싸 파

# 부속 디스크 정보

Steinberg Media Technologies • 가

- 7t . ( ).
- 7ŀ
- Yamaha
- ・ / CD/DVD ・Yamaha DAW
- - DAW Windows Macintosh DAW 가 .

 • "Administrator"
 DAW

 • DAW

- "Register Now"
- Macintosh
   "\*\*\*.mpkg"

<http://www.yamahasynth.com/>

DAW Steinberg

. http://www.steinberg.net

DAW Help Steinberg . (Help PDF .)

# 소프트웨어 라이센스 계약서

("") () Yamaha Corporation("Yamaha")

 Steinberg Media Technologies GmbH("Steinberg")
 "DAW"
 . "DAW"

 PC
 (EUSLA)
 71
 EUSLA

 EUSLA
 "AGREE"
 .



# NORTH AMERICA

# CANADA

Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

### U.S.A.

Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A

Tel: 714-522-9011

# **CENTRAL & SOUTH AMERICA**

### MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V. Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

### BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377

### ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte Madero Este-C1107CEK Buenos Aires, Argentina Tel: 011-4119-7000

### PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ **CARIBBEAN COUNTRIES**

Yamaha Music Latin America, S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

# **EUROPE**

# THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha Music U.K. Ltd. Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

### GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

# SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Yamaha Music Europe GmbH

Branch Switzerland in Zürich Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

### AUSTRIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

### CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

# POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA Yamaha Music Europe GmbH

Branch Sp.z o.o. Oddzial w Polsce ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-57

### THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

# FRANCE

Yamaha Musique France BP 70-77312 Marne-Ia-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

### ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A. Combo Division

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

# SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Música Ibérica, S.A Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

### GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

# **SWEDEN**

Yamaha Scandinavia AB J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

## DFNMARK

YS Copenhagen Liaison Office Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

# FINLAND

F-Musiikki Oy Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

NORWAY Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

# ICELAND

Skifan HF Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

# RUSSIA

Yamaha Music (Russia) Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii Most street, Moscow, 107996, Russia Tel: 495 626 0660

OTHER EUROPEAN COUNTRIES Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

# **AFRICA**

## Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

# MIDDLE EAST

## TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

# OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868

# ASIA

# THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-gu, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

# HONG KONG

# Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

### INDIA

### Yamaha Music India Pvt. Ltd.

5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India Tel: 0124-466-5551

# INDONESIA

### PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

# KOREA

Yamaha Music Korea Ltd. 8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 080-004-0022

# MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

# PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation 339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines

# Tel: 819-7551

# SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd. #03-11 A-Z Building

140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

# TAIWAN

# Yamaha KHS Music Co., Ltd. 3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.

Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

# THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd. 4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

# OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

# **OCEANIA**

### AUSTRALIA Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-511

# NEW ZEALAND

Music Works LTD P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, New Zealand Tel: 9-634-0099

## COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

HEAD OFFICE



Yamaha Electronic Drums web site: http://www.yamaha.co.jp/english/product/drums/ed

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2009 Yamaha Corporation

> WR85360 907PO???.?-01A0 Printed in China