

S90XS

이삼열의 예비용 사운드/퍼포먼스 세트

2014년 8월 발표의 S90XS 추가 음색 파일은 S90XS의 모든 설정을 담고 있습니다.

여기에서 원하는 부분만 악기로 불러들일 수도 있고, 전체를 다 불러들일 수도 있습니다. 자세한 사항은 S90XS의 사용설명서 및 참고설명서를 참조하세요

이번 배포 파일에서 제공하는 추가 사운드 내용은 아래와 같습니다.

- VOICE USR4 बैं크의 1번~6번
- PERFORMANCE USR1 बैं크의 1번~10번

배포 파일의 전부를 불러들이는 방법은 이 문서에서 간단히 안내합니다. 만약, 사용자가 음색(보이스)을 편집, 저장하였거나 자신만의 퍼포먼스 설정을 저장해 두신 것이 지워지면 안되는 경우라면 설명서를 참고하여 원하는 부분만 불러들이시면 됩니다.


악기에 파일 전체를 불러들이기

USB 메모리 스틱을 S90XS에 장착합니다. (USB TO DEVICE 단자)

[FILE] 버튼을 눌러 파일모드로 들어가면 File Select 화면이 나옵니다.



이 화면에서 화살표 버튼을 눌러 "Load"를 선택(가장게)하고 [ENTER] 버튼을 누릅니다.



이 비슷한 화면이 나오는데, 'internal'을 선택하지 말고, 화살표 버튼으로 'YMK_usb1-1'을 선택하여 [▶] 버튼을 눌러 그 안으로 들어갑니다.

그 다음, '2310.X2A'를 선택하고 [ENTER] 버튼을 누르면



이런 화면이 나오는데, 'All'을 선택하여 전부 다 로딩합니다.