



サウンドバーの Bluetooth® 接続時のご注意

JA

Bluetooth 接続で、Bluetooth 機器からサウンドバーを選ぶときは、右のイラストのように「Yamaha *** (*** はモデル名)」を選択してください。

イラストは例として、SR-B40A および SR-B30A をご使用の場合です。

Notes on connecting the sound bar via Bluetooth®

EN

When selecting the sound bar from the list of Bluetooth devices to connect via Bluetooth, select "Yamaha ***" (***) is the model name) as shown in the illustrations on the right.

The illustrations show SR-B40A and SR-B30A as examples.

Remarques sur la connexion de la barre de son via Bluetooth®

FR

Lorsque vous sélectionnez la barre de son dans la liste des dispositifs Bluetooth à connecter via Bluetooth, sélectionnez « Yamaha *** » (***) étant le nom du modèle) comme indiqué dans les illustrations à droite.

Les illustrations prennent le SR-B40A et le SR-B30A pour exemples.

Hinweise zum Verbinden der Soundbar über Bluetooth®

DE

Zum Auswählen der Soundbar aus der Liste der Bluetooth-Geräte, die über Bluetooth verbunden werden sollen, wählen Sie „Yamaha ***“ (***) ist der Modellname), wie in den Abbildungen rechts gezeigt.

Die Abbildungen zeigen die SR-B40A und SR-B30A als Beispiele.

Anmärkning för anslutning av soundbaren via Bluetooth®

SV

När man väljer soundbaren från listan över Bluetooth-enheter som ska anslutas via Bluetooth, välj "Yamaha ***" (***) är modellnamnet) som visas i bilderna till höger.

Bilderna visas SR-B40A och SR-B30A som exempel.

Note sulla connessione della soundbar tramite Bluetooth®

IT

Quando si seleziona la soundbar dall'elenco di dispositivi Bluetooth per connetterla tramite Bluetooth, selezionare "Yamaha ***" (***) è il nome del modello) come indicato nelle figure a destra.

Le figure mostrano a titolo di esempio i modelli SR-B40A e SR-B30A.


Notas sobre la conexión de la barra de sonido mediante Bluetooth®

ES


Al seleccionar la barra de sonido en la lista de dispositivos Bluetooth para conectar mediante Bluetooth, seleccione "Yamaha ***" (***) corresponde al nombre del modelo), como se muestra en las ilustraciones de la derecha.

En las ilustraciones se muestran los modelos SR-B40A y SR-B30A a modo de ejemplo.

SR-B40A



SR-B30A



Notas sobre a conexão da barra de som via Bluetooth®

PT

Ao seleccionar a barra de som da lista de dispositivos Bluetooth para conectar via Bluetooth, seleccione "Yamaha ***" (***) é o nome do modelo) como mostrado nas ilustrações à direita. As ilustrações mostram os modelos SR-B40A e o SR-B30A como exemplos.

Opmerkingen bij het verbinden van de geluidsbalk via Bluetooth®

NL

Wanneer u de geluidsbalk selecteert van de lijst met Bluetooth apparaten waarmee verbinding gemaakt kan worden via Bluetooth, moet u "Yamaha ***" selecteren (***) is de modelnaam) zoals u kunt zien op de afbeeldingen rechts.

De afbeeldingen laten de SR-B40A en de SR-B30A als voorbeeld zien.

Huomautuksia äänipalkin yhdistämisestä Bluetooth®:n välityksellä

FI

Kun valitset äänipalkin Bluetooth-laitteiden listasta Bluetooth in välityksellä yhdistämistä varten, valitse "Yamaha ***" (***) on mallin nimi), kuten on näytetty oikealla olevissa kuvissa. Kuvissa näkyy SR-B40A ja SR-B30A esimerkkeinä.

Примечания по подключению саундбара по Bluetooth®

RU

При выборе саундбара из списка устройств Bluetooth для подключения по Bluetooth выберите "Yamaha ***" (***) означает название модели), как показано на рисунках справа. В качестве примеров на рисунках показаны SR-B40A и SR-B30A.

通过 Bluetooth® 连接条形音箱的注意事项

ZH-CN

从 Bluetooth 装置列表中选择要通过 Bluetooth 连接的条形音箱时, 请选择 "Yamaha ***" (***) 为型号名), 如右图所示。插图是以 SR-B40A 和 SR-B30A 为例。

有關透過 Bluetooth® 連接條形音響的注意事項

ZH-TW


從 Bluetooth 裝置清單中選擇要透過 Bluetooth 連接的條形音響時, 請選擇如右圖所示的 "Yamaha ***" (***) 為機型名稱)。插圖以 SR-B40A 和 SR-B30A 為範例。

Bluetooth® 를 통한 사운드 바 연결 관련 참고사항

KO

Bluetooth 를 통한 연결을 위해 Bluetooth 장치 목록에서 사운드 바를 선택할 경우, 오른쪽 그림과 같이 "Yamaha ***" (***) 는 모델명) 를 선택하십시오. 그림은 SR-B40A 및 SR-B30A 를 예로서 보여주는 것입니다.

SR-B40A



SR-B30A

