



## 음색 목록

건반	음색 이름	설명
C0	Grand Piano*	최고의 콘서트용 그랜드 피아노로 녹음된 샘플. 고전음악뿐만 아니라 어쿠스틱 피아노가 필요한 스타일에도 완벽히 어울립니다.
C#0	Bright Grand*	밝은 피아노 음향. 맑은 톤은 합주로 연주할 때 음색을 "돌보이게" 해 줍니다.
D0	Stage E.Piano	빈티지한 헤머 타격식 금속성 전자 피아노 "살(tine)" 음향. 가볍게 연주하면 부드러운 톤이, 강하게 연주하면 공격적인 톤이 생성됩니다.
D#0	DX E.Piano	FM 합성으로 만들어진 전자 피아노 음향. 일반적인 대중음악에 적합합니다.
E0	Organ Principal	전형적인 파이프 오르간 음향(8피트 + 4피트 + 2피트). 바로크 시대의 종교 음악에 적합합니다.
F0	Organ Tutti	흔히 바흐의 "Toccatà and Fugue"를 연상시키는 오르간의 풀 커플러(full coupler) 음향
F#0	Harpsichord 8'	바로크 음악에 고유하게 사용되는 악기 음향. 손가락으로 튕기는 현악기로서, 터치 반응이 없다는 점을 특징으로 하는 실제와 같은 하프시코드 음향입니다.
G0	Harpsichord 8'+4'	보다 밝고 역동적인 톤을 내기 위해 같은 음색을 한 옥타브 높게 믹스합니다.
G#0	Vibraphone	비교적 부드러운 타악기용 채로 연주되는 음향
A0	Strings	공간감 있는 대규모 현악 합주. 듀얼 모드에서 이 음색과 피아노를 결합해 보십시오.

\*피아노 음색

## 음색 데모곡 목록

건반	음색 이름	곡명	작곡가
C1	Grand Piano	Valse No.2 As dur op.34-1 "Valse Brillante"	F. F. Chopin
C#1	Bright Grand	창작곡	창작곡
D1	Stage E.Piano	창작곡	창작곡
D#1	DX E.Piano	창작곡	창작곡
E1	Organ Principal	창작곡	창작곡
F1	Organ Tutti	창작곡	창작곡
F#1	Harpsichord 8'	Gavotte	J. S. Bach
G1	Harpsichord 8'+4'	Invention No. 1	J. S. Bach
G#1	Vibraphone	창작곡	창작곡
A1	String	창작곡	창작곡

창작곡을 제외한 데모곡은 원곡에서 발췌하여 짧게 편곡한 곡입니다. 창작 데모곡은 Yamaha 원곡입니다(© Yamaha Corporation).

## 내장곡 목록

건반	번호	곡명	작곡가
C2	1	Menuett G dur BWV Anh. 114	J. S. Bach
C#2	2	Turkish March	W. A. Mozart
D2	3	Für Elise	L. v. Beethoven
D#2	4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
E2	5	Träumerei	R. Schumann
F2	6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
F#2	7	Arabesque	J. F. Burgmüller
G2	8	Humoresque	A. Dvořák
G#2	9	The Entertainer	S. Joplin
A2	10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy

## 리버브 형식 목록

건반	리버브 형식	설명
C3	Hall1	더 큰 리버브 음향. 이 이펙트를 사용하면 소규모 콘서트 홀에서 접하게 되는 자연스러운 리버브를 재현할 수 있습니다.
C#3	Hall2	아주 넓은 공간감이 느껴지는 리버브 음향. 이 이펙트를 사용하면 대규모 콘서트 홀에서 접하게 되는 자연스러운 리버브를 재현할 수 있습니다.
D3	Room	실내에서 듣는 리버브를 재현합니다.
D#3	Stage	무대 환경의 리버브를 재현합니다.
E3	Off	이펙트가 적용되지 않습니다.

주  
듀얼 모드에서는 음색 1의 리버브 형식을 불러올 수 있습니다.

## 터치 감도

번호	터치 감도	설명
1	Soft	약한 연주 강도일지라도 비교적 높은 음량을 만들어냅니다.
2	Medium	기본 터치 감도(기본 설정)
3	Hard	음량을 높이려면 강하게 연주해야 합니다.
4	Fixed	건반을 연주하는 강도에 관계없이 음량 레벨이 동일합니다.

주  
이 설정은 오르간 음향과 같은 일부 음색에서는 작동되지 않습니다.