



벽 장착 설치 설명서

Sound Bar

SR-B40A ATS-B400

SR-B30A ATS-B300

KO

목차

본 벽 장착 설치 설명서 관련 정보	3
주의사항	4
벽 장착 설치 시 사용하는 품목	5
사운드 바를 벽에 장착하는 경우	6

본 벽 장착 설치 설명서 관련 정보

- 본 가이드에서는 사운드 바를 벽에 장착하는 자격을 갖춘 서비스 직원을 위한 설치 방법에 대해 설명합니다.
- 본 가이드는 중요한 정보에 대해 다음 신호어를 사용합니다.



이 사항은 “부상의 위험”을 의미합니다.

주의사항

제품의 고장, 파손, 오작동을 방지하고 환경을 보호하기 위해 반드시 지켜야 할 사항을 나타냅니다.

주

지침에 대한 참고사항, 기능에 대한 제한사항, 도움이 될 수 있는 추가 정보를 나타냅니다.

- 본 가이드의 그림은 참조용일 뿐입니다.
- 본 가이드에 기재된 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

주

- 빠른 설명서 및 안전 설명서가 본 제품에 동봉되어 있습니다. 이 빠른 설명서에서는 본 제품을 구매한 후 상자를 개봉하는 것부터 TV나 블루투스 장치의 사운드를 즐기기까지의 과정을 설명합니다. 본 제품 취급 시의 일반적인 주의사항은 안전 설명서에 설명되어 있습니다. 사운드 바를 설치하기 전에 이 문서를 참조하십시오.
- 기능에 대한 자세한 내용은 해당 제품의 사용설명서를 참조하십시오.
 - SR-B40A
<https://manual.yamaha.com/av/23/srb40a/>
 - SR-B30A
<https://manual.yamaha.com/av/23/srb30a/>
 - ATS-B400
<https://manual.yamaha.com/av/23/atsb400/>
 - ATS-B300
<https://manual.yamaha.com/av/23/atsb300/>

주의사항

사운드 바를 벽에 장착하기 전에 안전한 설치를 위해 다음 주의사항을 반드시 읽으십시오. 반드시 주의사항을 준수하십시오.

■ 사운드 바를 벽에 장착 시 주의사항



주의

- 사운드 바를 벽에 올바르게 설치하려면 본 기기 구입처나 자격을 갖춘 서비스 직원을 보유한 계약업체에 설치를 요청하십시오. 안전한 설치를 위해서는 기술과 경험이 필요합니다.
- 사운드 바를 벽에 장착할 때 반드시 주의사항을 따르십시오. 사운드 바가 떨어져서 부상을 입을 수 있습니다.
 - 석고판이나 석고보드 등 약한 재료로 건축된 벽에 장착하지 마십시오.
 - 본 가이드에 크기가 명시되어 있고 설치 중량을 견딜 수 있는 나사를 사용하십시오. 못, 양면 테이프, 명시되지 않은 크기의 나사 또는 얇거나 손상된 나사를 사용하지 마십시오.
 - 케이블에 실수로 걸리지 않도록 케이블을 제 위치에 고정하십시오.
- 사운드 바를 나사에 걸 때 연결된 케이블이 단자에 압박을 가하지 않도록 하십시오. 이를 준수하지 않을 경우 단자가 손상될 수 있습니다.
- 설치 직후 사운드 바가 제 위치에 단단히 고정되었는지 확인하십시오. Yamaha는 잘못된 설치로 인해 발생한 모든 사고에 대해 책임을 지지 않습니다.

■ 설치 후 주의사항



주의

- 벽에 장착한 사운드 바에 기대거나 사운드 바 상부에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 사운드 바가 떨어질 수 있습니다.

벽 장착 설치 시 사용하는 품목

벽 장착 설치 시 사용하는 품목

사운드 바를 설치하기 전에 다음 품목이 모두 있는지 확인하십시오.

■ 본 제품에 포함된 품목

- 스페이서 (2개)



- 장착 템플릿




■ 나사(시중에서 구입 가능)

포함된 품목 외에 다음과 같은 나사(시중에서 구입 가능)가 필요합니다.

- 나사(2개)

다음 크기의 둥근 머리 나무 나사를 사용하십시오.



■ 공구

설치를 위해 다음 공구를 사용하십시오.

- 드라이버

나사에 맞는 드라이버를 사용하십시오.

- 연필

벽에 나사의 위치를 표시하는 데 사용합니다.


- 테이프 또는 압정

장착 템플릿을 벽에 임시로 부착하는 데 사용합니다.

사운드 바를 벽에 장착하는 경우

- 사운드 바를 벽에 장착하기 전에 다음 주의사항을 반드시 읽으십시오.
 - “주의사항” (p.4)

벽에 스페이서와 나사를 설치한 후 사운드 바를 나사에 겁니다.




1 장착 템플릿(동봉됨)을 벽에 임시로 부착합니다.

장착 템플릿



테이프 또는 압정을 사용하여 임시로 부착하십시오.

2 연필을 사용하여 벽에 나사의 위치를 표시합니다.




사운드 바를 벽에 장착하는 경우

3 벽에서 장착 템플릿을 제거합니다.

4 벽에 표시된 위치에 나사와 스페이서(동봉)를 설치합니다.

벽에 나사를 설치한 다음 스페이서의 나사 길이 구멍을 나사에 겁니다.
반드시 아래 그림에 나와 있는 크기의 나사를 사용하십시오.




5 케이블을 사운드 바에 연결합니다.

연결 절차는 제품의 빠른 설명서 또는 사용설명서를 참조하십시오.

사운드 바를 벽에 장착하는 경우

6 사운드 바를 나사에 겁니다.



설치가 완료되었습니다.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

Published 06/2023 NV-A0

AV23-0055