



# SILENT Brass<sup>TM</sup>

## Pickup Mute<sup>TM</sup>

取扱説明書

Owner's Manual

Benutzerhandbuch

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

Manual do Proprietário

使用说明书

Руководство пользователя

사용설명서

使用説明書

JA EN DE FR ES PT ZH-CN RU KO ZH-TW



日本語

English

Deutsch

Français

Español

Português

简体中文

Русский

한국어

繁體中文



# SILENT Brass<sup>TM</sup>

## Pickup Mute<sup>TM</sup>

### 사용설명서

야마하 SILENT Brass<sup>TM</sup> Pickup Mute<sup>TM</sup>를 구입해 주셔서 감사합니다. 구입하신 Pickup Mute가 최대의 성능을 발휘하고, 즐기려면 사용하기 전에 먼저 이 사용설명서를 반드시 읽으시기 바랍니다. 이 사용설명서는 나중에도 볼 수 있도록 안전한 곳에 잘 보관하십시오.

## 안전 주의사항

사용 전에 반드시 “안전 주의사항” 을 읽어 주십시오.

본 사용설명서를 찾기 쉬운 안전한 곳에 보관하여 향후에 참조하도록 하십시오.

### ⚠ 경고

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 감전, 누전, 손상, 화재 및 기타 위험으로 인해 부상 및 사망이 발생할 가능성을 줄이시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

#### 분해 금지

- 이 제품의 내부를 열거나 내부 부품을 분해, 개조하지 마십시오. 감전이나 화재, 부상 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 고장이 의심되는 경우에는 즉시 사용을 중단하고 Yamaha 공식 AS 센터에서 점검을 받으십시오.

#### 침수 경고

- 비에 젖지 않도록 하고, 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거나 쏟아질 우려가 있는 액체가 담긴 용기(예: 화병, 병 또는 유리컵)를 본 제품에 올려놓지 않도록 하십시오. 물과 같은 액체가 제품 안으로 새어 들어가는 경우, 즉시 전원을 끄고 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 Yamaha 공식 AS 센터에 악기 점검을 의뢰 하십시오.

### ⚠ 주의

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 본인이나 타인의 신체적 부상 또는 본 악기나 기타 재산의 손상을 방지하시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

#### 연결

- 본 악기를 다른 전자 기기에 연결할 때에는 먼저 모든 기계의 전원을 끈 다음 연결하십시오. 전원을 켜거나 끄기 전에는 음량을최소로 낮추십시오.
- 연주를 시작하기 전에 악기의 음량이 최소로 설정되어 있는지 확인하고 연주 중 단계적으로 음량을 올려 원하는 음량 수준으로 맞추십시오.

#### 설치

- 불안정한 장소에는 본 악기를 설치하지 마십시오. 본체가 떨어져서 고장이 나거나 사용자 혹은 다른 사람이 다칠 수 있습니다.

#### 취급상 주의


- 악기에 올라가거나 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 버튼, 스위치, 입출력 단자 등에 무리하게 힘을 가하지 마십시오. 본체가 파손되거나 사용자가 다칠 위험이 있습니다.

Yamaha는 부적절하게 악기를 사용하거나 개조하여 발생한 고장 또는 데이터 손실이나 파손에 대해 책임지지 않습니다.



다음의 내용은 사용자의 안전을 위한 것으로, 가능한 위험을 피하고, 악기의 고장을 방지하기 위한 것이므로 주의하여 확인하시기 바랍니다.

- Pickup Mute를 악기의 벨 속으로 정확하게 넣습니다.
- Pickup Mute를 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오. 떨어뜨리면 기기가 파손될 수 있습니다. 큰 소음이 발생해 청력이 손상될 수 있습니다. 주의하십시오.
- Pickup Mute의 마이크로폰 컴포넌트를 만지거나 찌르지 마십시오.



마이크로폰

- 케이블을 밟지 마십시오.
- 연주가 끝나면, 악기에서 Pickup Mute를 해체시키십시오. Pickup Mute™ 위에 있는 슬기는 형검으로 잘 닦으십시오. 절대로 물로 씻지 마십시오.
- 연주 중 또는 연주가 끝난 후 Pickup Mute에 물기가 들어간 경우, 완전히 말려 주십시오.

## 조립 관련 주의사항 (PM1X/PM2X)

- 조립시에는 PM1X 및 PM2X와 함께 제공된 사용설명서를 주의깊게 읽고, 순서에 따라 주십시오.
- Pickup Mute 파이프의 구멍에 절대로 손가락 등을 넣지 마십시오. 다칠 수 있습니다.
- Pickup Mute가 다른 물체에 부딪히지 않도록 주의하십시오.
- 케이블 및 이어폰이 다른 물체에 걸리지 않도록 주의하십시오.
- Pickup Mute를 제공된 벨트로 벨에 단단히 고정하여 튜바나 유포늄 벨에서 떨어지지 않도록 합니다.



# 셋트의 구성

● Pickup Mute (다음 중 하나) PM7X/PM6X/PM5X/PM3X/PM2X/PM1X

● 케이블 x 1      ● 사용설명서 (이 소책자) x 1

\* Pickup Mute를 별도로 구매하면 Personal Studio™ STJ와 스테레오 이어폰이 포함되지 않습니다.

## ■ Pickup Mute 세부설명

Pickup Mute	PM7X	PM6X	PM5X	PM3X	PM2X	PM1X
악기	트럼펫, 코넷	후루겔 호른	테너 트럼본, 테너 베이스 트럼본	후렌치 호른	유포 뿔	튜바
크기 (직경×길이)	82 × 139 mm	129 × 143 mm	129 × 220 mm	129 × 216 mm	210 × 395 mm	335 × 695 mm
무게	70 g	130 g	155 g	195 g	750 g	1800 g

### ● 모든 모델에 대한 일반적인 설명

내부 마이크: 전기 콘덴서 마이크, Pickup 출력 잭: 미니 폰 잭, 공칭 레벨: -25 dB에서 -35 dB까지

\* Pickup Mute의 모양과 악기의 벨 모양 및 사이즈가 크게 다르면 Pickup Mute가 악기에 장착되지 않습니다.

\* 바디 캡(벨의 안쪽 면에 달는 쿠션)은 소모품입니다. 닳거나 손상된 경우 구입하신 대리점에 상담해 주십시오.

\* 본 설명서의 내용은 발행 시의 최신 사양을 기준으로 설명되어 있습니다. 설명서의 최신판은 Yamaha 홈페이지에서 다운로드해서 읽어볼 수 있습니다.


\* SILENT Brass™, Personal Studio™, Pickup Mute™, Brass Resonance Modeling™, SILENT Brass™ 로고는 모두 Yamaha의 등록 상표입니다.




# 셋업과 사용


## ■ Personal Studio STJ와 Pickup Mute 연결

❗ 케이블과 Pickup Mute 를 연결하기 전에 , 전원 스위치가 OFF 로 되어 있는지 확인하시고 이어폰은 귀에서 빼십시오 .





\* PM1X 및 PM2X의 조립에 대한 정보는 동봉된 설명서를 읽어 주십시오.






# SILENT Brass 사용

마이크 탑재 스테레오 이어폰(포함됨)  
이어폰으로 자신의 연주를 듣고 마이크에 목소리를 입력합니다.

늦은 시간에는 이웃에 방해가 되지 않도록 하십시오.



## ⚠ 주의

전원이 켜진 상태에서 실수로 케이블을 분리하거나 기기에 강한 충격을 가하면 큰 노이즈가 발생하여 청력과 기기가 손상될 수 있습니다. 주의하여 사용하십시오.

## Pickup Mute 부착

Pickup Mute를 오른손으로 잡고 왼손으로 악기를 잡은 상태에서 회전 동작으로 Pickup Mute를 기기에 단단히 삽입합니다.




\* PM1X 및 PM2X의 부착에 관한 정보는 동봉된 설명서를 읽어 주십시오.


## 부착

Pickup Mute와 악기를 동시에 바칠 수 있도록 아래에 나온 방법 중 하나를 사용합니다.

Pickup Mute 가장자리에 오른손을 두고 엄지손가락 기초부를 Pickup Mute에 둔 상태에서 악기를 잡습니다.



Pickup Mute에 가볍게 올려놓은 상태에서 악기를 잡고 다른 손가락을 사용해 벨의 바깥쪽 테두리를 잡습니다.



- \* 악기를 잡을 때 Pickup Mute의 공기 구멍을 막지 마십시오.
- \* 케이블에 과도한 힘을 가하지 마십시오.
- \* 악기를 비우기 전에 항상 Pickup Mute를 제거하십시오.

