

Steinberg TOOLS for AXR4 Guia de instalação

Informações

- Os direitos autorais deste software e do Guia de instalação são exclusivos da Yamaha Corporation.
- A cópia do software ou a reprodução deste Guia de instalação, integral ou parcialmente, por qualquer meio, é expressamente proibida sem o consentimento por escrito do fabricante.
- A Steinberg/Yamaha não fornece nenhuma representação ou garantia com relação ao uso do software e da documentação e não pode ser responsabilizada pelos resultados do uso deste Guia de instalação e do software.
- Futuras atualizações do aplicativo e do software do sistema, além de eventuais alterações nas especificações e nas funções, serão anunciadas no site a seguir.
<https://www.steinberg.net/>
- Steinberg é uma marca comercial registrada da Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft® Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
- Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.
- Thunderbolt é uma marca registrada da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Os nomes das empresas e dos produtos neste manual são as marcas comerciais ou as marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.
- A cópia dos dados musicais disponíveis comercialmente incluindo, entre outros, dados MIDI e/ou dados de áudio, é estritamente proibida, exceto para uso pessoal.
- O software pode ser revisado e atualizado sem aviso prévio.

O que é o software TOOLS?

O TOOLS for AXR4 é necessário ao conectar o dispositivo a um computador. O TOOLS for AXR4 inclui os seguintes softwares.

Modelo	Software
AXR4T	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver• Steinberg AXR Applications• Advanced FX Suite
AXR4U	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg AXR Applications• Advanced FX Suite

Instalação do software

Siga as etapas abaixo para instalar o software.

OBSERVAÇÃO

- Use TOOLS for AXR4 compatível com a versão do firmware do dispositivo AXR4.
A compatibilidade da versão do TOOLS for AXR4 e da versão do firmware do dispositivo AXR4 pode ser confirmada neste site: <https://www.steinberg.net/>
- Você só tem permissão para usar esse software segundo os termos e as condições do "Contrato de licença" mostrado durante a instalação.
- Se os mesmos componentes do software já tiverem sido instalados no computador, você poderá usar o mesmo procedimento, conforme descrito nas instruções de instalação descritas aqui, para atualizar o software.
- Para obter informações sobre os requisitos de sistema operacional do software, consulte as Notas de versão do respectivo software.
- Mensagens de alerta, como de Controle de Conta de Usuário e de Segurança do Windows, podem ser exibidas durante a instalação. Quando essas mensagens forem exibidas, clique em [Sim] ou [Instalar] após confirmar que o editor é "Yamaha Corporation".

Ao usar o AXR4T para Windows, além do TOOLS for AXR4T, instale o software para ativar a função Thunderbolt no Windows. O software necessário tem duas opções, dependendo do computador: 1) Thunderbolt software ou 2) Thunderbolt Control Center e drivers de barramento Thunderbolt compatíveis com DCH.

Para fazer a instalação do software, consulte o site de informações sobre o produto do fabricante do computador ou da placa-mãe.

Instalação

- 1** Desligue o computador.
- 2** Desconecte todos os dispositivos desnecessários do computador.
- 3** Inicie o computador e faça login/login na conta de administrador.
Feche todas as janelas e aplicativos abertos.
- 4** Clique duas vezes em "Install_TOOLS_for_AXR4x.exe" (Windows) ou "TOOLS for AXR4x V***.pkg" (Mac)(contido no arquivo compactado baixado).
AXR4x representa seu dispositivo (AXR4T ou AXR4U).
*** representa o número da versão.
- 5** Siga as instruções na tela para instalar o software.

OBSERVAÇÃO

- Em um Mac, se a janela de caixa de diálogo sobre extensões do sistema for exibida, acesse Preferências do Sistema > Segurança e Privacidade e permita que o computador carregue o software do sistema do desenvolvedor "Yamaha Corporation".

- 6** Quando a instalação for concluída, clique em [Concluir] ou [Reiniciar] para reiniciar o computador.

Conexão do dispositivo

- 7** Desligue o computador.
- 8** Conecte o dispositivo AXR4 ao computador com um cabo Thunderbolt 2 certificado e o adaptador de Thunderbolt 3 para Thunderbolt 2 (AXR4T) ou com o cabo USB 3.0 fornecido (AXR4U).
No AXR4T, conecte o dispositivo diretamente ao computador, sem conectar outros dispositivos ou usar uma conexão em cadeia.
O adaptador de Thunderbolt 3 para Thunderbolt 2 não é necessário quando você usa um Mac que conta com um conector Thunderbolt 2.
No AXR4U, conecte o dispositivo diretamente ao computador sem passar por um hub USB.
- 9** Ligue o dispositivo.
- 10** Inicie o computador e faça login/login na conta de administrador.

OBSERVAÇÃO

- No Windows, se a janela "Aprovar dispositivos Thunderbolt™" for exibida, selecione "Sempre conectar" e clique em [OK].

As etapas a seguir são obrigatórias somente para Windows.

- 11** Caso a mensagem "O Windows pode se conectar ao Windows Update para procurar o software?" seja exibida no meio da janela, selecione "Agora não" e clique em [Avançar].
- 12** Confirme se "Instalar o software automaticamente" foi selecionado e clique em [Avançar].
- 13** Quando a instalação terminar, clique em [Concluir].

Confirmação da instalação

Windows

14 Abra a janela "Gerenciador de Dispositivos" da maneira a seguir.

Clique com o botão direito do mouse no botão [Iniciar] → [Gerenciador de Dispositivos]

OBSERVAÇÃO

- Você também pode abrir a janela "Gerenciador de Dispositivos" selecionando [Painel de Controle] → ([Hardware e Sons]) → [Gerenciador de Dispositivos].

15 Clique na marca [+] ou na marca [>] ao lado de "Controladores de som, vídeo e jogos".

16 Confirme se o nome do dispositivo está na lista.

Mac

11 Abra a janela "Configuração Áudio e MIDI" como mostrado a seguir.

[Aplicativos] → [Utilitários] → [Configuração Áudio e MIDI]

12 Confirme se o nome do dispositivo está informado na coluna à esquerda.

Agora, a instalação do software está concluída.

Desinstalação do software

Para desinstalar o software, remova o software um de cada vez.

Windows

- 1 Desconecte todos os dispositivos desnecessários do computador.**
- 2 Inicie o computador e faça login na conta de administrador.**
Feche todas as janelas e os aplicativos abertos.
- 3 Abra a janela para a operação de desinstalação como mostrado a seguir.**
[Configurações] → [Aplicativos] (Aplicativos e recursos)

OBSERVAÇÃO

- Você também pode abrir a janela selecionando [Painel de Controle] → [Desinstalar um programa] para acessar o painel "Desinstalar ou alterar um programa".

- 4 Selecione na lista um software a ser desinstalado.**
 - Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver (somente para o AXR4T)
 - Yamaha Steinberg USB Driver (somente para o AXR4U)
 - Steinberg AXR Applications
 - Advanced FX Suite

* Dependendo da versão do Windows, clique em [:] à direita do Advanced FX Suite para abrir o menu.
- 5 Desinstale o software da maneira a seguir.**
Clique em [Desinstalar].
Caso a janela "Controle de Conta de Usuário" seja exibida, clique em [Continuar] ou [Sim].
Siga as instruções na tela para remover o software.

Agora, a desinstalação do software foi concluída.

Mac

- 1 Desconecte todos os dispositivos desnecessários do computador.**
- 2 Inicie o computador e faça login na conta de administrador.**
Feche todas as janelas e aplicativos abertos.
- 3 Depois que o arquivo compactado baixado for extraído corretamente, clique duas vezes nos arquivos a seguir.**
 - Uninstall Steinberg AXR Applications.app
 - Uninstall Advanced FX Suite.app
 - Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver.app (somente para o AXR4T)
 - Desinstale Yamaha Steinberg USB Driver.app (somente para o AXR4U)

- 4 Clique em [Run] (Executar) quando a janela "Welcome to the *** uninstaller" (Bem-vindo ao desinstalador de ***) for exibida.**
*** representa o nome do software.
Depois disso, siga as instruções na tela para desinstalar o software.
- 5 Clique em [Restart] (Reiniciar) ou em [Close] (Fechar) depois que a janela "Uninstallation completed" (Desinstalação concluída) for exibida, indicando a finalização da operação.**

OBSERVAÇÃO

- Quando você executar "uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt driver. app" ou "uninstall Yamaha Steinberg USB Driver. app", [Restart] (Reiniciar) será exibido. Ao executar outro software, [Close] (Fechar) é exibido.
- Ao clicar em [Restart] (Reiniciar) e uma mensagem solicitando a reinicialização do computador for exibida, clique em [Restart] (Reiniciar).

Agora, a desinstalação do software está concluída.